

## 電力量計後継機種一覧表

### ■誘導形電力量計の後継機種

品名	取付方法	相線式	形名
普通電力量計	表面取付・前面接続	単相2線式	S23 → S13S → S1NS-R
		単相3線式	S73 → S33S → S2NS-R
		三相3線式	S73 → S33S → S3NS-R
	埋込取付・背面接続	単相2線式	S23-V → S13S-V → S1PS-RS17V
		単相3線式	S73-V → S33S-V → S2PS-RS17V
		三相3線式	S73-V → S33S-V → S3PS-RS17V
	三相4線式	- → - → S4PS-RS17V	
発信装置付普通電力量計	表面取付・前面接続	単相2線式	S23-K15 → S13S-K15 → S1NS-RS22
		単相3線式	S73-K15 → S33S-K15 → S2NS-RS22
		三相3線式	S73-K15 → S33S-K15 → S3NS-RS22
	埋込取付・背面接続	単相2線式	S23-K15V → S13S-K15V → S1PS-RS17V
		単相3線式	S73-K15V → S33S-K15V → S2PS-RS17V
		三相3線式	S73-K15V → S33S-K15V → S3PS-RS17V
	三相4線式	- → - → S4PS-RS17V	

### ■省スペース型電力量計の後継機種

品名	取付方法	相線式	形名
発信装置付普通電力量計	表面取付・前面接続	単相2線式	S1B-S21R → S1LS-RS22 → S1MS-RS22 → S1TS-TLS23r
		単相3線式	S2B-S21R → S2LS-RS22 → S2MS-RS22 → S2TS-TLS23r
		三相3線式	S3B-S21R → S3LS-RS22 → S3MS-RS22 → S3TS-TLS23r
通信機能付普通電力量計	表面取付・前面接続	単相2線式	- → S1LS-RS22 → S1MS-RNS22 → S1TS-TLNS23r
		単相3線式	- → S2LS-RS22 → S2MS-RNS22 → S2TS-TLNS23r
		三相3線式	- → S3LS-RS22 → S3MS-RNS22 → S3TS-TLNS23r

### ■盤埋込型電力量計の後継機種

品名	取付方法	相線式	形名
普通電力量計	埋込取付・背面接続	単相2線式	SM1A → S1G-S17VR → S1PS-RS17V
		単相3線式	SM2A → S2G-S17VR → S2PS-RS17V
		三相3線式	SM3A → S3G-S17VR → S3PS-RS17V
		三相4線式	S4A-K17VR → S4G-S17VR → S4PS-RS17V
精密電力量計	埋込取付・背面接続	三相3線式	SD1A → SD2A → SD3A → SP3A-K17VR → SP3G-S17VR → SP3PS-RS17V
		三相4線式	ST1A → ST2A → SD4A → SP4A-K17VR → SP4G-S17VR → SP4PS-RS17V
無効電力量計	埋込取付・背面接続	三相3線式	SR1A → SR2A → SR3A → SV3A-K17VR → SV3G-S17V → SV3PS-RS17V
		三相4線式	SS2A → SR4A → SV4A-K17VR → SV4G-S17V → SV4PS-RS17V
高精度電力量計	埋込取付・背面接続	三相3線式	KS2B → KS2D → KS2E
特別精密電力量計	埋込取付・背面接続	三相3線式	SH3A-K11VR → SH3D-S20VR → SH3F-RLNS20V
		三相4線式	SH4A-K11VR → SH4D-S20VR → SH4F-RLNS20V