発行No. WM-3020407-0 発行日 平成24年 2月 8日 東光東芝メーターシステムズ株式会社 開発部 設計第三グループ グループ長

自動検針システム TOSCAMーB2O/W Windows7版 取扱説明書

2012年2月

東光東芝メーターシステムズ 株式会社

安全上のご注意

自動検針システムセンター装置を安心してご使用していただくために、ご使用前に、この取扱説明書を熟読 していただき、正しくご使用して下さい。

安全に対して重要な事項を記載している箇所に[注意]を表示していますので必ず守って下さい。 [注意]:取扱いを誤った場合、機能の低下が想定されます。





※Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

目 次

1.	シス	、テム概要······	1 — 1
1.	1	目的 ·····	1 — 1
1.	2	システム構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 1
1.	3	基本事項·····	1 — 1
1.	4	機能仕様	1-5
2.	一般	と事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 — 1
2.	1	検針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 — 1
2.	2	検針エラーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
2.	3	計算について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
2.	4	メータの初期値設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-3
2.	5	メータ情報設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-4
2.	6	検針業務から請求業務までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
2.	7	メータ交換処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-6
2.	8	入居者の転入・転出(検針処理との関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-7
2.	9	印刷について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-10
3. 操	作方	7法と動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 — 1
З.	1	センター装置の起動と停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 — 1
З.	2	各業務の起動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-3
З.	3	検針業務·····	3-4
(1)検	針業務選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-4
(2)検	€針開始·····	3-5
(3)検	€針状況······	3-7
(4)検	€針台帳······	3-8
(5)指	針值修正······	3-10
З.	4	請求業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-11
(1)請	ī求書作成······	3-11
(2)名	·種一覧表······	3-13
(3)固]定費入力······	3-14
З.	5	システム情報保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-15
(1)基	k本情報····································	3-15
(2)種	卽別情報····································	3-17
(3)固]定費 ······	3-18
(4)使	可用量異常基準値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-19
(5	5)上	:位渡し・バックアップ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-20
(6)種	Î別情報設定····································	3-21
(7) オ	°→ト番号·····	3-22
З.	6	入居者情報保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-23
(1)基	k本情報······	3-23
(2	!)メ	- ータ情報······	3-24
(3	;) 入	、居者情報設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-25

	3.7	7 メー	-タ情報(保守・・					 	 	 	 3-26
	(1)	基本情	ŧ₩····						 	 	 	 3-26
	(2)	共用メ	ータ情報	報····					 	 	 	 3-28
	(3)	架空メ	ータ情報	報····					 	 	 	 3-29
	(4)	メータ	情報設定	定・・・・					 	 	 	 3-30
	3.8	3 端末	:情報保 [:]	守 ····					 	 	 	 3-32
	(1)	停電情	ī報····						 	 	 	 3-32
	(2)	パラメ		• • • • • •					 	 	 	 3-33
	(3)	計量値	<u>i</u>	• • • • • •					 	 	 	 3-34
	(4)	端末ア	'ドレス・						 	 	 	 3-35
	(5)	定時楨	鉜日時·	•••••					 	 	 	 3-36
	(6)	時計·		•••••					 	 	 	 3-37
	(7)	端末情	報設定 ·	•••••					 	 	 	 3-38
	3. 9) 補助	j · · · · ·	•••••					 	 	 	 3-40
	(1)	上位渡	٤L····						 	 	 	 3-40
	(2)	バック	゚アップ・						 	 	 	 3-40
	3. 1	י 0	/―ル・・・						 	 	 	 3-41
	(1)	基本情	靜報····						 	 	 	 3-41
	(2)	通信 ·		•••••					 	 	 	 3-42
	(3)	システ	・ム情報・	•••••					 	 	 	 3-43
	(4)	フォル	∕ ダ選択·						 	 	 	 3-45
4	. 付錄	₹····							 	 	 	 4 — 1
	4. 1	- エラ	ーメッ	セージ	とその原	・因ぼ	対処方	法⋯	 	 	 	 4 — 1
	4.2	2 検針	トエラー・	一覧表					 	 	 	 4 - 4
	4. 3	3 上位	ī渡しデー	ータフ	ォーマッ	ット・・			 	 	 	 4 — 5
	4. 4	↓ 帳票	印字例·						 	 	 	 4 - 6

1. システム概要

1.1 目的

このシステムは、ビル、マンション、寮等に設置された発信装置付の各種端末メータ(電力量計、水道 メータ、ガスメータ等)の計量値を毎月の検針日に集中検針して、その検針結果と手入力により、入居者 毎に設定した固定費をもとに計算処理を行い、入居者毎の請求書を作成します。 この一連の機械処理により検針業務の効率化をはかることを目的とします。

1.2 システム構成

このシステムは、次の機器から構成されます。

- (1) センター装置…パソコン、ディスプレイ、プリンタ
- (2)専用回線を使用する場合…直結用ケーブル、変換器(RS-485変換アダプタ等)
- (3) LAN回線を使用する場合…LANコンバータ(LAN/COM変換器)
- (4) 伝送制御装置(RF-14、B10、B11)
- (5)端末装置…端末伝送器(TTE)、端末メータ(発信装置付) システム系統図を次頁に記します。
- 1.3 基本事項
 - (1) 端末メータは、発信装置付で単位計量毎にパルスを発信します。
 - (2)端末伝送器は、1台に10メータまで接続できメータからの発信パルスを常時計数します。
 - (3)端末伝送器は、3対のシールド付きケーブルで伝送制御装置の回線端子板へ接続され、回線毎に10 台まで接続できます。
 - (4) 伝送制御装置は、端末伝送器へ直流電源を供給していますので 「電源」、「端末電源」の各スイッ チは常時ONにしておきます。
 - (5)停電になったとき、あるいは「電源」のスイッチをOFFにしたとき端末伝送器へ伝送制御装置内の バッテリから直流電源が供給されます。端末伝送器は、これで計数動作を続行します。 但し、バッテリの停電補償時間は完全に充電した状態で16時間です。 バッテリの交換については、「伝送制御装置取扱説明書」を御参照下さい。
 - (6) センター装置のAC電源は、お客様が準備した物を御使用下さい。
 - (7)検針業務は、センター装置との対話形式で行います。
 - (8) 伝送制御装置(TOSCAM-B10、B11またはRF-14)を増設する場合は、弊社までお問い 合わせ下さい。また、その場合、モデム、LANコンバータも追加する必要があります。
 - (9)変換器、LANコンバータの設定は変更しないようにして下さい。

システム系統図

図1. 直結用ケーブルを使用して、伝送制御装置(例. TOSCAM-B11)を接続する場合





図2. 変換器を介して、伝送制御装置(例. TOSCAM-B11)を接続する場合



図3. LAN回線を介して、伝送制御装置(例. TOSCAM-B11)を接続する場合

1. 4 機能仕様

以下に、TOSCAM-B20/Wの機能仕様を説明します。

機能	機能仕様
検針業務	(1) 定期検針
	各メータを検針し、前回検針日からの使用量を算出します。
	・「全メータ」、「種別メータ」のいずれかを選択します。「種別メータ」は任意の種別を複数選択し、
	種別ごとに検針を行い、使用量を算出します。
	・重複検針は、「全メータ」、「種別メータ」とも不可です。
	・次回定期検針は請求書を発行しなければできません。
	・
	・ 快虹箱朱を衣亦、印刷しより。(快虹百帳) - 佐田豊の増減エーックな行い、恐宕された各地にトゥズ抽出されたJ クの一覧な両支まテ
	・ 使用重の増減テェッンを打い、設定された米件によって抽出されたメータの一見を回回衣小、 印刷します(体田島異党メータリスト)
	抽出条件の設定は「システム情報保守」ー「使用量増減基準値」で行います。
	・今回指針値が前回指針値と変らないメータの一覧を表示、印刷します(不進行メータリスト)。
	・エラーが発生した場合、検針終了後にエラー内容を表示、印刷します(検針エラーリスト)。
	エラーが発生したメータについては、保留再検針を行って下さい。検針できない場合は、
	指針値修正画面で指針値、使用量を入力して下さい。
	・メータ区分が「手入力」のメータの一覧を表示、印刷します(手入力メータリスト)。
	メータの指針値、使用量の入力は指針値修正画面で行って下さい。
	 ・検針台帳画面の「次へ」ボタンで各入居者の使用量を確定します。1度確定させた使用量は修正で
	<u>きません。</u>
	現住の使用重の確認や定期検針前の機器ナエックのにのに、仕息のダイミングで指針値を読 取ります
	・「全メータ」 「麺別メータ」 「個別メータ」 「入 F老別メータ」の山から選択します
	・最新の予備検針日を種別毎に表示します。
	・検針台帳、検針エラーリスト、不進行リストを表示します。
	(3)中途検針(転入)、中途検針(転出)
	該当入居者が使用しているメータを検針し、前回検針日からの使用量を算出します。
	・入居者番号を指定します。
	・転入の場合、「入居者情報保守」、「メータ情報保守」で各設定を行った後、指定した入居者のメ
	ータを検針します。各メータの指針値を検針し、共用メータについては関係する入居者の使用
	量も算出します。
	・転出の場合、指定した人居者のメータを検針します。該当人居者の使用量を算出した後、共用
	メータについては関係する人居者の使用重を昇出します。また、人居者情報の削除は操作員の
	・ 検針台帳、検針エラーリスト、手入力メータリストを表示します。
	・検針台帳画面の「次へ」ボタンで各入居者の使用量を確定します。1度確定させた使用量は修正で

機能	機能仕様
検針業務	(4)メータ交換前検針、メータ交換後検針
	メータを故障や検満で取替える必要が起った場合、交換時の検針データを検針し、交換前の
	使用量を算出します。
	・メーダ番号を指定します。 - 六梅前の提合「指字」たメニカた検社」「使用号を算出」て六梅前使用号と」て保存します
	 ・ 文授前の場合、相正しにメータを検討し、使用里を昇面して文授前使用里として休任します。 ・ な施後の提合 指定したメータを検針しますが 使用号け管理しません。
	の場合は、今回使用量と同じ値をメータ交換前使用量に入力して下さい。2回目以上の場合は
	累積した値を入力して下さい。
	・検針台帳、検針エラーリスト、手入力メータリストを表示します。
請求業務	(1)請求書作成
	定期検針および中途検針で収集したデータをもとに光熱費を算出し、その結果を固定費とあ
	わせて請求書として作成します。
	・「定期検針請求書」、「中途検針請求書」のいずれかを選択します。
	「中途検針請求書」を選択した場合、中途検針(転出)をして、使用量を確定させた入居者の
	みが対象となります。また、請求書を印刷するときは、印刷する人居者で人居者指定欄に該
	当人居者の人居者番号を人刀して下さい。
	 ・該当月の谷人店名の使用重か確定していなくても請求者は発行できます。但し、検針していない い番別については前日のデータになります。
	・元号名称 其進在の設定は「システム情報保守」―「其太情報」で行います
	(2)各種一覧表
	入居者別検針台帳、請求一覧表、種別集計表を印刷します。
	・入居者別検針台帳は、定期検針で算出された使用量の一覧を入居者単位で表示、印刷します。
	・請求一覧表は、請求書に印字される請求金額の一覧を表示、印刷します。請求書を作成してか
	ら行って下さい。
	・種別集計表は、メータ種別毎に使用量、使用料金を集計した結果を表示、印刷します。
	また、専用メータ合計、共用メータ合計、全メータ合計を種別毎に算出します。
	λ 居者毎に請求する必要のある固定費情報の設定・変更を行います。
	・項目名称、全体請求金額の設定は「システム情報保守」ー「固定費」で行います。
保守	(1) システム情報保守
	システムを運用する上で必要なパラメータ値の設定、変更を行います。
	a.基本情報
	オーナ情報、請求書情報の設定・変更を行います。
	現住設定されている種別情報の一覧を表示します。 - 田中弗
	C. 回た頁 今休の国定費情報をの設定。亦再を行います
	」 エローン 国本員時報 こう スティン しょう。
	使用量異常メータリストの基準値の設定・変更を行います。
	e. 上位渡し・バックアップ先
	上位渡しデータ、バックアップデータの保存先の設定・変更を行います。

機能	機能仕様
保守	f. ポート番号
	伝送制御装置(TOSCAM-B10、B11、RF-14)と通信するための通信ポート
	番号を設定します。
	LAN回線経由での伝送制御装置の通信ホート番号は別途設定が必要であるため、 増設等が キス組みは 燃料キェー 、
	のる場合は野住までこ連絡下さい。
	8. 作り川時成長に 通知情報の追加 変面 削除を行います
	(2)入居者情報保守
	入居者に関する料金請求業務に必要な情報の設定・変更を行います。
	a.基本情報
	現在設定されている入居者情報の一覧を表示します。
	b.メータ情報
	入居者毎のメータ情報の一覧を表示します。
	C. 人居者情報設定
	人店有情報の追加、変更、削除を打います。
	(3)メータ情報保守
	個々のメータの情報の設定・変更を行います。
	a. 基本情報
	現在設定されているメータ情報の一覧を表示します。
	b. 共用メータ情報
	共用メータ情報の設定・変更を行います。
	架空メータ情報の設定・変更を行います。
	Q. メータ情報の追加 亦再 削除た行います
	クータ[[fft(の)道加、変更、円」味ど1]いより。
	(4)端末情報保守
	端末機器(伝送制御装置、端末伝送器)に対して必要な情報の設定、読取りを行います。
	メータ情報に登録されているメータについてのみ対象となります。
	本機能はRF-14、TOSCAM-B11を使用する場合のみ有効です。TOSCAM-B
	10を使用する場合は本機能は無効となります。
	停電情報のクリア、読取りを行います。
	D. ハファーダ 端末伝送哭の「メータ接続」「積質方法」「パルスの重み」の設定 読取りを行います
	端末伝送器の計量値の設定、読取りを行います。
	d. 端末アドレス(RF-14のみ)
	端末アドレスの設定、読取りを行います。設定するときの種別番号はメータ情報で設定した
	種別番号です。
	伝送制御装置の定時検針日時の設定、読取りを行います。
	江区前 御表世の時計の設定、読取りを打いま9。

機能	機能仕様
補助	 (1)上位渡し 上位計算機に検針した結果を渡すため、DVD-RAM等に請求データを作成します。 ・フォーマットはMS-DOS、ファイルはCSV形式です。 ・データの保存先の設定は「システム情報保守」ー「上位渡し・バックアップ先」で行います。 (2)バックアップ 一連の定期検針業務が終了したら、バックアップデータを保存します。 ・請求書発行後に行う(キャンセルの可能)場合と、任意のタイミングで保存することが可能です。 ・データの保存先の設定は「システム情報保守」ー「上位渡し・バックアップ先」で行います。
ツール	 (1)セットアップ TOSCAM-B20/Wに必要な情報の設定・変更を行います。 a.基本情報 出荷時に各種情報の設定をしてあります。 b.通信 通信の情報の設定・変更を行います。 c.システム情報 システムの情報の設定・変更を行います。
ヘルプ	(1)バージョン情報TOSCAM-B20/Wのバージョン情報を表示します。

2. 一般事項

2. 1 検針について

検針とは、端末伝送器で計数しているメータ値(計数値)を、センター装置で読み取ることをいいます。 読み取った値を検針値と呼びます。

(1)検針はTTE単位に行い、センター装置は伝送制御装置に次のテキストを送信して検針要求を行います。 (送信テキスト) <u>15Byte固定</u>

			П]線アドレ				
S						20H	Е	в
Т	I D番号	コマンド	回線	TTE	メータ	(空白)	Т	С
Х			番号	アト・レス	アト・レス		Х	С

(2) 伝送制御装置は、これを受信して該当アドレスのTTEに積算されたデータを回収して、計数値を次のテキストに乗せてセンター装置へ返送します。

(受信テキスト)

			<u> </u>]線アドレ	ス		検		
s						警	針	Е	в
Т	I D番号	コマンド	回線	TTE	メータ		デ	Т	С
Х			番号	アト・レス	アト・レス	報		Х	С
							タ		

- ※ 検針データには通常、計数値がセットされますが、伝送制御装置とTTE間で検針異常が発生した ときは該当エラーコードがセットされます。
- (3) ID番号、回線アドレスの意味等は下記の通りです。

ID番号(伝送制御装置に設定):3桁(000~999)

回線アドレス―――回線番号(伝送制御装置の使用回線番号):1桁(0~3)

— TTEアドレス(TTEに設定):2桁(00~09)

└──メータアドレス(TTEのパルス入力端子番号):1桁(0~9)

伝送制御装置の I D番号(3桁)の登録は、伝送制御装置の機種や接続方法により異なります。 詳細は下記の表を御参照下さい。

ID番号	接続先·接続方法
000~099	RF-14 TOSCAM-B11・専用回線
100~199	TOSCAM-B10・専用回線
200~299	RF-14 TOSCAM-B11・LAN回線
300~399	TOSCAM-B10・LAN回線
400~999	RF-14 TOSCAM-B11・専用回線 (基本的には空き)

2. 2 検針エラーについて

検針エラーの種類は「4.2 検針エラー 一覧表」に示す通りです。

2.3 計算について

センター装置は、検針結果をもとに次のような計算処理を行います。

- (1)検針台帳の計算
 - (a) 指針値 …… 検針値×メータ乗率
 - (b)今回使用量 …… 今回指針値と前回指針値の差です。
 - 今回指針値≧前回指針値のとき
 - 今回指針值一前回指針值
 - 今回指針値<前回指針値のとき
 - {今回指針値+(1,000,000×乗率)} -前回指針値
 - (注) 今回指針値より前回指針値が大きいときは、TTEの計数器が一回転した
 - ものとして計算します。
 - (c) 増減比率 …… (今回使用量-前回使用量) /前回使用量×100(%)
 計算後、小数点以下第3位を切り捨てます。
- (2) 共用メータの使用量配分の計算

入居者A、B、Cで共用する共用メータの配分係数をそれぞれa、b、cと設定した場合、入居者Aの使用量は

入居者Aの使用量 …… 共用メータの使用量× {a/(a+b+c)} で計算されます。(計算後、小数点以下第3位を切り捨てます)

(3)架空メータの使用量の計算

計算式に使用するメータA、B、Cの使用量をA、B、C、設定する計算係数をそれぞれa、b、cと 設定した場合、架空メータの使用量は

架空メータの使用量 …… a × A + b × B + c × C

で計算されます。(計算後、小数点以下第3位を切り捨てます)

但し、計算した結果、使用量が一(マイナス)になった場合は、請求書の従量料金はひとして計算されます。

- (4)請求書の計算
 - (a)使用量 …… 専用、共用の両方について種別毎に、構成するメータの今回使用量を合算します。
 - (b)使用料金 …… 計算式は次の通りです。(計算後、小数点以下第1位を切り捨てます)
 - ・使用量≦区分点1 → Y=Z
 - ・区分点1<使用量≤区分点2 → Y=a1(X-X1)+Z
 ・区分点2<使用量 → Y=a1(X2-X1)+a2(X-X2)+Z
 但し、Y:使用料金 a1、a2:単位料金1、2
 X:使用量 X1、X2:区分点1、2
 Z:基本料金

(c) 消費税額 …… 計算式は次の通りです。(計算後、小数点以下第1位を切り捨てます) (使用料金合計×消費税率一般)+(固定費合計×消費税率固定費)



2. 4 メータの初期値設定について

- (1) TTEの初期値(計数値)設定
 - TTEは、メータの発信パルスを計数するのでメータの発信乗率に応じて初期値(計数値)を設定します。 例. (乗率が0.1kWh/Pの電力量計のとき)123.4kWhは
 - 0 0 1 2 3 4 と設定します。 (乗率が10kWh/Pの電力量計のとき)12340kWhは 0 0 1 2 3 4 と設定します。
- (2) センター装置(指針値)設定
 - センター装置の初期値は、今回指針値エリアにセットします。今回指針値は検針値(読み取ったTTEの計 数値)にメータの発信乗率を掛けたものです。

例. (乗率が0.1kWh/Pの電力量計のとき)

メータ計量値	TTEの初期値(計数値)	センター装置の初期値(今回指針値)
123.4kWh	001234	123.40

例. (乗率が10kWh/Pの電力量計のとき)

メータ計量値	TTEの初期値(計数値)	センター装置の初期値(今回指針値)
12340kWh	001234	12340.00

2.5 メータ情報設定について

メータ情報設定画面においてメータ情報を登録、変更する際、以下に示す条件があります。

(1) メータ区分と専共区分

<u>}-</u> ∮区分 専共区分	検針	手入力	架空			
専用	0	0	0			
共用	0	0	0			
参考	0	_	_			
※ O → 登録可 – → 登録不可						

(2)架空メータ計算用メータのメータ区分と専共区分

^{火−} 9区分 専共区分	検針	手入力	架空			
専用	0	0	—			
共用	—	—	—			
参考	—	—	—			

※ ○ → 登録可 - → 登録不可

2. 6 検針業務から請求業務までの流れ

月々の請求書発行は、定期検針を行った後に請求業務を行い、各入居者への請求書発行を行います。 毎月の検針業務および請求業務は、次の手順で実行して下さい。

手順	処理	適宜/必須				
検針業						
1	メータ、入居者およびシステムに関する情報を変更します。	適宜				
2	予備検針を実行して検針が正常に行えることを確認します。	適宜				
3	定期検針を実行します。	必須				
	検針エラーメータがあれば、該当メータのみ再検針を行います。					
4	検針エラーメータと手入力メータがあれば、すみやかに指針値、使用量を入力します。	必須				
	検針エラーメータについては、検針エラーリストにて確認して下さい。					
	手入力メータについては、手入力メータリストにて確認して下さい。					
5	定期検針台帳を出力します。	適宜				
6	入居者毎の使用量を算出します。	必須				
請求業	務					
7	入居者ベースで固定費を変更します。	適宜				
8	請求書を作成します。	必須				
9	請求書を印刷します。	必須				
10	入居者別定期検針台帳を印刷します。	適宜				
11	請求一覧表を印刷します。	適宜				
12	種別集計表を印刷します。	適宜				
上位渡	しデータ作成					
13	上位渡しデータを作成します。	適宜				
バック	アップ					
14	データをバックアップします。	適宜				

*各業務の詳細については、「3.操作方法と動作」を御覧下さい。

2.7 メータ交換処理の流れ

故障あるいは検定満期等でメータを交換するときは、次の手順で実行して下さい。

手順	処理	適宜/必須				
メータ						
1	メータ交換前検針を実行します。					
	検針エラーメータがあれば、該当メータのみ再検針を行います。					
2	検針エラーメータがあれば、すみやかに指針値、使用量を入力します。	必須				
	検針エラーメータについては、検針エラーリストにて確認して下さい。					
3	メータ交換検針台帳を出力します。	適宜				
メータ	交換					
4	新メータを取り付け、所定の配線接続を行います。 必須					
初期値	設定					
5	端末伝送器(TTE)に初期値の設定を行います。 必須					
メータ						
6	メータ交換後検針を実行します。 必須					
	検針エラーメータがあれば、該当メータのみ再検針を行います。					
7	検針エラーメータがあれば、すみやかに指針値、使用量を入力します。 必須					
	検針エラーメータについては、検針エラーリストにて確認して下さい。					
8	メータ交換検針台帳を出力します。	適宜				

*各業務の詳細については、「3.操作方法と動作」を御覧下さい。



*メータ交換処理後の定期検針時の使用量計算で、交換後使用量に交換前使用量を加えます。 これがメータ交換処理後の定期検針時の今回使用量となります。 8 入居者の転入・転出(検針処理との関係)
 中途転入の場合、該当入居者に属するメータを検針します。
 中途転出の場合、該当入居者に属するメータを検針し、使用量を計算後、請求書を発行します。
 中途検針業務および請求業務は、次の手順で実行して下さい。

(1) 転入

手順	処理	適宜/必須
検針業	務	
1	メータ、入居者およびシステムに関する情報を変更します。	適宜
2	予備検針を実行して検針が正常に行えることを確認します。	適宜
3	中途検針を実行します。	必須
	検針エラーメータがあれば、該当メータのみ再検針を行います。	
4	検針エラーメータと手入力メータがあれば、すみやかに指針値、使用量を入力します。	必須
	検針エラーメータについては、検針エラーリストにて確認して下さい。	
	手入力メータについては、手入力メータリストにて確認して下さい。	
5	中途検針台帳を出力します。	適宜
6	入居者毎の使用量を算出します。	必須

*各業務の詳細については、「3.操作方法と動作」を御覧下さい。



*転入する入居者が共用メータを使用する場合、共用メータを使用しているその他の入居者の使用量は、転入する入 居者を除いた配分係数で使用量の配分を行います(中途検針時)。

(2) 転出

手順	処 理	適宜/必須
検針業	務	
1	メータ、入居者およびシステムに関する情報を変更します。	適宜
2	予備検針を実行して検針が正常に行えることを確認します。	適宜
3	中途検針を実行します。	必須
	検針エラーメータがあれば、該当メータのみ再検針を行います。	
4	検針エラーメータと手入力メータがあれば、すみやかに指針値、使用量を入力します。	必須
	検針エラーメータについては、検針エラーリストにて確認して下さい。	
	手入力メータについては、手入力メータリストにて確認して下さい。	
5	中途検針台帳を出力します。	適宜
6	入居者毎の使用量を算出します。	必須
請求業	務	
7	入居者ベースで固定費を変更します。	適宜
8	請求書を作成します。	必須
9	請求書を印刷します。	必須
上位渡	しデータ作成	
10	上位渡しデータを作成します。	適宜
バック	アップ	
11	データをバックアップします。	適宜

*各業務の詳細については、「3.操作方法と動作」を御覧下さい。

中途検針(転出)では次のa項、b項、c項のような処理にて行います。

a. 定期後の転出



*転出する入居者の請求対象の使用量は、定期検針1から中途検針までの使用量です。

b. 中途検針(転入)後の転出



*転出する入居者の請求対象の使用量は、中途検針(転入)から中途検針(転出)までの使用量です。

c. 中途検針(転出)後の転出



*転出する入居者の請求対象の使用量は、中途検針(転出)から中途検針(転出)までの使用量です。

2.9 印刷について

検針台帳、請求書などの帳票を画面で確認してから印刷することができます。

(1)印刷イメージ

各機能における「印刷」ボタンをクリックしたとき、印刷イメージ画面を表示します。

$\overline{\}$	_ ②	_ 3 _ 4/	5		- 6)						$\overline{\mathcal{O}}$		$\overline{\ }$
14	4 1 / 1+ ▶ ▶ ≡	😂 💩 100% 🔽 🗍 合計:23	12 100% 232.	/260										
														1
					定集	11 検	針台帷					1	ページ	
	東光東芝メータ	ーシステムズ株式会社						-				平成 24年03	2月06日	
	<u>x-3</u>	設置場所 入居	<u># アドレス</u>	種別	区分	乗車	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減率(%)	傏	考	
	0002	0100	200 - 3 - 03 - 0	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	専用	10.00	2542610.00	2433390.00 182233.00	109220.00	110130.00	-0.82			
	0004	0056	200 - 2 - 05 - 4	電灯	専用	1.00	272694.00	270178.00	2516.00	2543.00	-1.06			
	0005	0057	200 - 2 - 05 - 8	電灯	專用	1.00	217454.00	215369.00	2085.00	2125.00	-1.88			
	0006	0056	200 - 2 - 06 - 2	電灯	専用	1.00	198524.00	196381.00	2143.00	2241.00	-4.37			
	0008	0100	200 - 3 - 03 - 1	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	専用	10.00	2606950.00	2496440.00	292 00	111900.00	-1.24			
	0012	0100	200 - 3 - 00 - 0	共用	専用	10.00	2608360.00	2500610.00	107750.00	108630.00	-0.81			
	0013	0043	200 - 0 - 05 - 0	電灯	専用	1.00	281092.00	278679.00	2413.00	2454.00	-1.67			
	0014	0044	200 - 0 - 05 - 1	電灯	専用	1.00	108257.00	107026.00	1231.00	1228.00	0.24			
	0015	0035	200 - 0 - 04 - 8	電灯	専用	1.00	137822.00	136421.00	1401.00	1396.00	0.35			
	0016	0023	200 - 2 - 01 - 0	電灯	専用	1.00	152603.00	150625.00	1978.00	1809.00	9.34			
	0018	0025	200 - 2 - 01 - 6	電灯	専用	1.00	27626.00	26473.00	1153.00	1015.00	13.59			
	0019	0020	200 - 2 - 02 - 2	電灯	専用	1.00	24737.00	23788.00	949.00	901.00	5.32			
	0020	0023	200 - 2 - 02 - 4	電灯	専用	1.00	330930.00	328061.00	2869.00	2868.00	0.03			
	0021	0028	200 - 2 - 02 - 6	電灯	専用	1.00	160742.00	159264.00	1478.00	1530.00	-3.39			
	0022	0023	200 - 2 - 02 - 8	電灯	専用	1.00	94529.00	99710.00	14/3.00	1462.00	-0.49			
	0024	0008	200 - 2 - 00 - 1	電灯	専用	1.00	36016.00	35719.00	297.00	284.00	4.57			
	0025	0008	200 - 2 - 00 - 5	電灯	専用	1.00	108732.00	107806.00	926.00	923.00	0.32			
	0027	0100	200 - 3 - 03 - 2	共用	専用	10.00	2162150.00	2069460.00	92690.00	92750.00	-0.06			
	0028	004	200 - 1 - 06 - 1	電灯	専用	1.00	122779.00	121508.00	1271.00	1262.00	0.71			
	0020	0042	200 - 1 - 05 - 1	電灯	専用	1.00	148896.00	142858.00	6038.00	6352.00	-4.94			
	0081	0011	200 - 1 - 01 - 0	電灯	専用	1.00	71172.00	70678.00	494.00	515.00	-4.07			
	0032	0012	200 - 1 - 01 - 4	電灯	専用	1.00	27563.00	26332.00	1231.00	1170.00	5.21			
	0033	0013	200 - 1 - 01 - 8	電灯	専用	1.00	96014.00	95152.00	862.00	881.00	-2.15			
	0034	0014	200 - 1 - 02 - 2	電灯	専用	1.00	81917.00	80961.00	956.00	957.00	-0.10			
		0010	200 - 1 - 02 - 5	电刀	将用	1.00	120677.00	126334.00	1603.00	1643.00	2.06			

説 明

・画面上で印刷イメージを確認することができます。

・①~⑦以外のボタンを押してしまった場合は、表示された画面の「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。

[操 作]

- ・1ページ目に戻りたい場合、①ボタンをクリックします。
- ・前ページに戻りたい場合、②ボタンをクリックします。
- ・次ページに移りたい場合、③ボタンをクリックします。
- ・最終ページに移りたい場合、④ボタンをクリックします。
- ・印刷をしたい場合、⑤ボタンをクリックします。
- ・データを拡大、縮小したい場合、⑥で選択、または入力します。

[機 能]

- ・①ボタンをクリック………………1ページ目に戻ります。
- ・②ボタンをクリック…………前ページに戻ります。
- ③ボタンをクリック……………次ページに移ります。

⑤ボタンをクリック・・・・・・・・・・・、次の画面を表示します。

印刷	×
プリンタ: 通常使うプリンター (Canon LAS LBP-1310)	ER SHOT OK
印刷範囲 ・ <u>すべて(A)</u> へ ページ指定(P) 開始(<u>f</u> 1 終了(<u>T</u>):	部数(C): 1 <u>+</u> ▼ 部単位で印刷(I)

本画面の操作方法は「(2)印刷」を参照下さい。

- ・⑥リストをクリック……………データの拡大率を設定できます。入力も可能です。
- ⑦ボタンをクリック・・・・・・・本画面を終了します。

(2)印刷

印刷イメージ画面でプリンタのマークをクリックしたとき、印刷画面を表示します。

印刷	— ×-
ブリンタ: 通常使うプリンター (Canon LAS LBP-1310)	ER SHOT OK
←印刷範囲 ● <u>すべて(A)</u> ○ ページ指定(P) 開始(<u>↓</u> 1 終了(<u>丁</u>):	キャンセル 部数(C): 1 <u>:</u> ▼ 部単位で印刷(1)

<u>説明</u>

・プリンタ (Canon LBP-1310) は一例です。

・全ての帳票を印字する場合は「すべて」を選択して下さい。特定のページを印刷したい場合は「ページ指定」を選択して下さい。1枚だけ印刷したい場合は「開始」欄の入力のみで可能です。

[操 作]

・印刷を開始したい場合、「OK」ボタンをクリックして下さい。

[機 能]

- ・「OK」ボタンをクリック…………印刷を開始します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック・・・・・本画面を終了します。

- 3. 操作方法と動作
- 3.1 センター装置の起動と停止
- (1) プリンタの電源スイッチを「入」にします。
- (2)本体の電源スイッチを「入」にします。 各機器の電源表示ランプが点灯しているのを確認下さい。 しばらくすると、次に示すような画面が表示されます。



(3) 本システムを起動します。

画面上の自動検針システム用アイコンをダブルクリックします。



🥦 自動検針システム	
終了(<u>E</u>) 保守(<u>M</u>) 補助(<u>A</u>)	y−ル(<u>T</u>) ^ルフ [°] (<u>H</u>)
TOSCAM	検針業務(医)
20VAI	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	請求業務( <u>S</u> )
	終了(E)

(4) 本システムを停止します。

上図に示す「終了」ボタンをクリック……次の画面が表示されます。

TOSCAM-B20/W	83
自動検針システム(TOSCAM-B20/W)を終了	っします。
(±い(Y)	いいえ(N)

「はい」ボタンをクリック………本システムを終了します。 「いいえ」ボタンをクリック………本システムの終了を取りやめます。

- (5)本体の電源スイッチを「切」にします。
- (6)周辺装置の電源スイッチを「切」にします。

# 3.2 各業務の起動

300 自動検針システム 終了( <u>E</u> ) 保守( <u>M</u> ) 補助( <u>A</u> )	ÿ-1/(I) ∧1/7°( <u>H</u> )
TOSCAM	検針業務( <u>K</u> )
120M	請求業務( <u>S</u> )
	終了(E)

# <u>説明</u>

・各業務の起動方法は、次に示す通りです。	
「検針業務」ボタンをクリック	·検針業務画面に移行します。
「請求業務」ボタンをクリック・・・・・	·請求業務画面に移行します。
「保守」→「入居者情報」ボタンをクリック	·入居者情報保守画面に移行します。
「保守」→「メータ情報」ボタンをクリック	・メータ情報保守画面に移行します。
「保守」→「システム情報」ボタンをクリック	・システム情報保守画面に移行します。
「保守」→「端末情報」ボタンをクリック・・・・・・	·端末情報保守画面に移行します。
「補助」→「上位渡し」ボタンをクリック	·上位渡しデータ作成画面に移行します。
「補助」→「バックアップ」ボタンをクリック	・バックアップ作成画面に移行します。
「ツール」→「セットアップ」ボタンをクリック	・セットアップ画面に移行します。
「ヘルプ」→「バージョン情報」ボタンをクリック	・バージョン情報画面に移行します。

- 3.3 検針業務
- (1) 検針業務選択

本画面は、初期画面で「検針業務」ボタンをクリックすると表示されます。



# 説明

[操 作]

・任意の検針業務を選択後、「次へ」ボタンをクリックします。

[機 能]

- ・「次へ」ボタンをクリック………検針業務画面へ移行します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック………初期画面へ移行します。

# (2) 検針開始

本画面は、検針業務選択画面で任意の検針業務を選択すると表示されます。

定期検針業務 検針開始   検針状況   <i>検針を開始するには</i> _「 検針対象	<mark>を</mark> 検針台帳   た、 <i>次の中から検</i> 針	计対象のメータを注	産択した後、[次	<u>へ]をクリックしてく</u>	ださい。
<ul> <li>全又一刻</li> </ul>	○ メータ種別				
	植別	今回定期策	前回定期機	+ 予備検針日	確定
<ul> <li>メータ番号</li> </ul>		2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	
	■ 動力	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	
	▲ 水道	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	
<ul> <li>C 入居者番号</li> </ul>	■ ガス	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	
	▲ 共用	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	
<ul> <li>□ 検針せずに検針台帳を表示する</li> <li>□ 定時検針値を収集する</li> </ul>					
			1		

#### 説明

- ・メータ種別のチェック欄にVがついている種別が検針対象になります。
- ・登録されている全ての種別が表示されます。
- ・今回定期検針日には、検針済みの種別の場合、定期検針した日が表示されます。また、請求書発行後、はじめての検針がされる時に、今回定期検針日→スペース、前回定期検針日→今回定期検針日になります。
- ・前回定期検針日には、前回の定期検針日が表示されます。
- ・予備検針日には、最新の予備検針日を表示します。
- ・確定欄には、検針台帳画面で「次へ」ボタンを押して使用量を確定させた種別について、Vが表示されます。
- ・伝送制御装置が事前に定時検針した値(定時検針値)を収集することができます。

## [操 作]

- ・検針をしたい場合は検針対象のメータを選択した後、「次へ」ボタンをクリックします。
- ・定時検針値を収集したい場合は、「*定時検針値を収集する」*をチェックします。
- ・検針台帳を表示したい場合は検針対象のメータを選択した後、「*検針せずに検針台帳を表示する」*をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

[機 能]

・検針対象のメータを選択した後、「次へ」ボタンをクリックすると、次のメッセージボックスが表示されます。



「はい」ボタンをクリック………検針状況画面へ移行し、検針を開始します。 「いいえ」ボタンをクリック………検針を取りやめます。 ・検針台帳を表示する場合は、「検針せずに検針台帳を表示する」をチェック後、「次へ」ボタンをクリックする と、次のメッセージボックスが表示されます。



「はい」ボタンをクリック………検針せずに検針台帳画面へ移行します。 「いいえ」ボタンをクリック………検針台帳表示を取りやめます。 (3)検針状況

本画面は、検針状況を表示します。

定期検針業務			
定期検針業務			
検針開始  <b>検針状況  </b> 検針台帳			
┌検針状況	検針エラーリスト  メータ番号 アドレス エラー情報 ・		
検針対象メータ数: 232	1         0232         000-0-00-6         受信デーダル            2         0259         000-0-00-7         受信デーダル		
検針済みメータ数: 27	<u>3 0278 000-0-00-9</u> 受信デーダなし 4		
検針エラーメータ数: 3			
進捗状況	0 9 10 11		
	12 13 14		
1央亚厂十	15 16 17		
 □ 定時検針値を収集する			
修正(M) 印刷(P)	戻る(E) 次へ(N) キャンセル(C)		

# 説明

[操 作]

・検針終了後、検針台帳画面を表示したい場合は「次へ」ボタンをクリックします。

[機 能]

- ・「次へ」ボタンをクリック………検針台帳画面へ移行します。
- 「次へ」ボタンをクリックしたとき、検針できなかったメータが1件でもあると次のメッセージボックスを表示します。



「はい」ボタンをクリック………検針できなかったメータについて再検針を行います。 「いいえ」ボタンをクリック………再検針を行わずに検針台帳を表示します。 「キャンセル」ボタンをクリック……このメッセージボックスを消去します。

# (4)検針台帳

本画面は、検針対象のメータの検針台帳を表示します。

定期検針業務	期検針業務						
定期	<i>定期検針業務</i>						
検針開始	台丨検針状洌	え 検針台帳					
表示項	E						
			•				
	メータ番号	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減比率	エラー情:▲
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
10							
12							
1/							
15							<b></b>
•	1						•
修正	( <u>M</u> )	67届以( <u>P</u> )		戻る( <u>F</u> )	次/	N	キャンセル( <u>C</u> )

## 説明

・検針業務の種類により表示項目は異なります。

各検針業務の表示項目は、次に示す通りです。

表示項目					
	検針台帳	使用量異常メータ	不進行メータ	検針エラーメータ	手入力メータ
検針業務					
定期検針	0	0	0	0	0
予備検針	0		0	0	
中途検針転出	0			0	0
中途検針転入	0			0	0
メータ交換前検針	0			0	
メータ交換後検針	0			0	

※<u>定期検針業務と中途検針(転入・転出)業務の場合は、「次へ」ボタンをクリックして使用量を確定させて下さ</u> い。一度確定させた使用量は修正できません。

[操 作]

・台帳を表示したい場合、表示項目から選択して下さい。

・台帳を修正したい場合は「修正」ボタンをクリックして下さい。

・台帳を印刷したい場合は「印刷」ボタンをクリックして下さい。

・前画面に戻りたい場合は「戻る」ボタンをクリックして下さい。

・定期検針業務と中途検針(転出)業務の場合で、請求業務画面へ移行したい場合は「次へ」ボタンをクリックして下さい。

[機 能]

・「修正」」ボタンをクリック………次の画面を表示します。

指針値修正		
メータ番号:		
	修正前	修正後
メータ番号		
今回指針値		
前回指針値		
今回使用量		
前回使用量		
メータ交換前使用量		
表示( <u>D</u> )写	€行(G)	キャンセル( <u>C</u> )

この画面の操作方法については、「(5) 指針値修正」を参照下さい。

- ・「印刷」ボタンをクリック………現在選択されている表示項目の印刷イメージを表示します。
- ・「戻る」ボタンをクリック…………検針業務画面から移行してきた場合は、検針業務画面へ移行します。 検針状況画面から移行してきた場合は、検針状況画面へ移行します。
- ・「次へ」ボタンをクリック…………各メータの使用量から該当入居者のメータの使用量を計算します。 (確定処理)

定期検針業務と中途検針(転出)業務の場合は、請求業務画面へ移行します。 検針後、確定処理を行うときは次のメッセージを表示します。既に確定処理がされている場合はメッセージ を表示しません。



「はい」ボタンをクリック…………確定処理を行います。 「いいえ」ボタンをクリック…………このメッセージボックスを消去します。

また、検針されていないメータがある場合は次のメッセージを表示します。



「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。
 但し、未検針のメータがある場合は、次のメッセージを表示します。

確認 23
検針されていないメータがあります     終了しますか?
(まい(Y) いいえ(N)

「はい」ボタンをクリック………本画面を終了します。 「いいえ」ボタンをクリック………このメッセージボックスを消去します。

## (5) 指針値修正

本画面は、検針台帳の今回指針値、前回指針値、今回使用量、前回使用量、メータ交換前使用量の修正を行います。

指	指針値修正				
	メータ番号: 0002				
		修正前	修正後		
	メータ番号	0002	0002		
	今回指針値	478110.00	478110.00		
	前回指針値	2542610.00	2542610.00		
	今回使用量	7935500.00	7935500.00		
	前回使用量	109220.00	109220.00		
	メータ交換前使用量	0.00	0.00		
	表示(D)     実行(G)     キャンセル(C)				

# 説明

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	メータ番号	入力不可	修正対象のメータ番号
2	今回指針值	0~999999999.99	今回指針値
3	前回指針值	入力不可	前回指針值
4	今回使用量	0~999999999.99	今回指針値-前回指針値を表示します
5	前回使用量	入力不可	前回使用量
6	メータ交換前	0~999999999.99	メータ交換をしている場合、メータ交換する前の累積使用量を表
	使用量		示します

[操 作]

- ・メータ番号を入力し、「表示」ボタンをクリックしてデータを表示します。
- ・指針値、使用量を修正後、「実行」ボタンをクリックします。
- ・修正前のデータは変更できません。
- ・指針値、使用量が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

[機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック………入力されたメータ番号のデータを表示します。
- ・「実行」ボタンをクリック…………画面のデータをファイルに保存します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

3. 4 請求業務

本画面は、初期画面で「請求業務」ボタンをクリックしたときに表示します。 また、定期検針業務と中途検針(転出)業務の一連の操作の中でも表示します。 本画面は、請求書作成、各種一覧表、固定費入力から構成されています。

(1)請求書作成

本画面は、請求書を作成するためのものです。

請求業務	
請求業務 請求書作成(M)   各種一覧表(D)   固定費入力(K)	
┌請求書データ作成	
◎ 定期検針請求書	作成(M)
○ 中途検針請求書(転出した入居者)	
請求書に記載する情報	
発行年月日:平成 22 年 10 日 1 日	
	-
	-
	]
「印刷する入居者	
○ 全入居者 ○ 入居者指定 ~	
表示(D) 「印刷(P) 次へ(N)	

<u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	中途検針対象	選択	転出した入居者で、使用量が確定している場合に選択対象になり
	入居者番号		ます
2	発行年月日	各半角2桁	請求書に印字されます
3	検針年月	各半角2桁	請求書に印字されます
4	コメント	各全角25桁	請求書に印字されます 適宜入力
5	入居者指定	各0001~9999	請求書を発行する範囲の指定

・請求書の単価には0は表示されません。

[操 作]

・請求書を新規に作成する場合は、「作成」ボタンをクリックします。

・請求書を印刷する場合は、発行年月、検針年月、コメントを入力後、「印刷」ボタンをクリックします。

・請求書を発行した時点でのファイルのバックアップをする場合は、「次へ」ボタンをクリックします。
[機 能]

・「作成」ボタンをクリック………現在の検針データ(使用量)を元に請求書に印刷するデータを計算し ます。

計算処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



各メータの使用量の該当入居者への配分が終わっていない種別がひとつでもあれば、次のメッセージボックス を表示します。



「いいえ」ボタンをクリック………このメッセージボックスを消去します。

- ・「印刷」ボタンをクリック…………請求書のイメージを画面に表示します。
- ・「次へ」ボタンをクリック…………請求書作成画面を終了後、上位渡しデータ作成画面を表示します。



「はい」ボタンをクリック………上位渡しデータを作成します。 「いいえ」ボタンをクリック………上位渡しデータ作成画面を消去します。

# (2) 各種一覧表

本画面は、入居者別定期検針台帳、請求一覧表および種別集計表を印刷します。

請求業務	
請求業務 請求書作成(M) [各種一覧表(D)] 固定費入力(K)	
○ 入居者別定期検針台帳 入居者番号順・メータ番号順に検針対象のメータについて印字します	
○ 請求書一覧表 入居者番号順に、請求金額の明細一覧をEIP字します	
○種別集計表 種別番号順に印字します 最新の情報を印字したい場合は、右の種別集計表作成ボタンを 押してください	種別集計表作成
	キャンセル( <u>C</u> )

<u>説明</u>

[操 作]

- ・入居者別定期検針台帳または請求書一覧表を印刷する場合は、該当項目を選択後、「印刷」ボタンをクリックします。
- ・種別集計表を印刷する場合は、先ず、「種別集計表作成」ボタンをクリックします。次に「印刷」ボタンをクリ ックすると、最新の種別集計表を印刷します。

[機 能]

- ・「印刷」ボタンをクリック…………該当項目の印刷イメージを画面に表示します。
- ・「種別集計表作成」ボタンをクリック……現在の検針データ(使用量)を元に種別集計表に印刷するデータ を計算します

計算処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



## (3)固定費入力

本画面は、入居者ベースで固定費を設定することができます。

^{請求業務} 請求業務 請求書作成( <u>M</u> ) 各種一覧表	(D) 固定費入力(K)
入居者番号 0001 0002 0002 0003	固定費 入居者番号: 0001 入居者名称: テナント1
0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0012 0013 0014 0015	No         項目名称         全体請求金額         個別請求金額           1         共益費         10,000         756,485           2         駐車場         20,000           3         イベント         500,000           4
0016 0017 0018 0019 ← 表示(D) 変	9 10 変(L) 次へ(N) キャンセル(C)

#### <u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	項目名称	入力不可	システム情報で設定されている固定費の名称
2	全体請求金額	入力不可	システム情報で設定されている固定費の請求金額
3	個別請求金額	0~99999999	任意の入居者の個別請求金額

[操 作]

・固定費情報を表示する場合は、入居者番号を入力後、「表示」ボタンをクリックします。

または、入居者番号リストの中から任意の入居者番号をダブルクリックします。

・請求金額を入居者ベースで変更したい場合は、該当固定費項目の請求金額を手入力してから「変更」ボタンを クリックします。

・個別請求金額が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

[機 能]

・「表示」ボタンをクリック…………入力された入居者番号の個別請求金額を表示します。

「変更」ボタンをクリック…………入力された入居者番号の個別請求金額をファイルに保存します。

3.5 システム情報保守

本画面は、基本情報、種別情報、固定費、使用量異常基準値、上位渡し・バックアップ先、ポート番号か ら構成されています。初期画面で「保守」→「システム情報」をクリックしたときに表示されます。

## (1) 基本情報

本画面は、オーナ情報と請求書情報を設定することができます。

システム情報保守
システム情報保守 基本情報(B)  種別情報(M)   固定費(K)   使用量異常基準値(I)   上位渡し・パックアップ先(E)   ポート番号(D)
オーナ情報
オーナ名称     東光東芝メーターシステムズ株式会社       住所     東京都港区芝一丁目       振込先口座番号
オーナ名称は全角20文字、オーナ住所は全角20文字、振込先口座番号は10桁まで入力可
請求書情報
元号名称     平成       元号基準年     1988       消費税率(一般)%     5       消費税率(固定費)%     5
元号名称は全角2文字、元号基準年は4桁、消費税率(一般)は2桁、 消費税率(固定費)は2桁まで入力可
表示(D) 追加(A) <b>変更(H)</b> 削除(E) <b>キャンセル(C)</b>

## 説明

・オーナ情報と請求書情報の各項目の使用目的と意味は、	以下に示す通りです。
----------------------------	------------

No	項目名	入力	使用目的と意味
オー	ナー情報		
1	オーナ名称	全角20桁	請求書のオーナ名称欄に印字されます。
2	住所	全角20桁	メモ
3	振込先口座	半角10桁	メモ
	番号		
請求	書情報		
4	元号名称	全角2桁	例 "平成"
5	元号基準年	半角4桁	元号年の算出に使用します。
			例えば、今年が西暦1997年の場合は、元号基準年を1988と入力し
			ます。
			1997-1988 = 9 ← 平成9年を示す。
6	消費税率	0~99	使用料金合計の消費税
	(一般)%		
7	消費税率	0~99	固定費合計の消費税
	(固定費)%		

[機 能]

・「変更」ボタンをクリック………本画面に表示されている情報をファイルに保存します。 保存が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



# (2)種別情報

本画面は、種別情報を保守するためのものです。

Vo.	種別番号	種別名称	専共区分	単位	基本料金	単位料金(1)	単位料金(2)	
1	01	電灯	専用	kWh	0	15.30		
2	01	電灯	共用	kWh	0	15.00		
3	02	動力	専用	kWh	0	15.30		
4	03	水道	専用	m3	0	600.00		
5	04	ガス	専用	m3	0	71.00		
6	10	共用	専用	kWh	0	0.00		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
10								
10								

## 説明

[操 作]

- ・画面にデータを表示したい場合、「表示」ボタンをクリックします。
- ・種別番号を追加したい場合、「追加」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されている種別番号を変更したい場合、「変更」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されている種別番号を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックします。

[機 能]

・「追加」、「変更」および「削除」ボタンをクリック………次の画面を表示します。

種別設定
種別番号:
種別名称       単位
専用  共用  参考
基本料金
区分点(1) 用荷料全(1)
区分点(2)
単位料金(2)
実行(G)

本画面の操作方法は、「(6)種別情報保守」を参照下さい。

## (3)固定費

本画面は、全入居者共通の各固定費の請求金額を設定することができます。

基本情報(g) 種別情報(M) 固定費(K) 使用量異常基準値(1) 上位渡し・バックアップ先(g) ポート番号(g) <u> 固定書番号 固定費名称 請求金額</u> 01 <u>共益費</u> 10,000 02 駐車場 20,000 03 イベント 500,000 04 05 06 07 08 09 10	システム情報保守	情報保守				
01     共益費     10,000       02     駐車場     20,000       03     イベント     500,000       04     05       05     06       07     08       09     09       10     09	基本情報(B)	種別情報(M) [固)	定費(K)] 使用量調 請求金額	異常基準値(I)	上位渡し・バッ	クアップ先(E) ポート番号(P)
04       05       06       07       08       09       10	01 02 03	<u>共益費</u> 駐車場 イベント	10,000 20,000 500,000			
	04 05 06 07					
	08 09 10					
					SP(06.6.(-))	

# <u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、	以下に示す通りです。

. –			
No	項目名	入力	使用目的と意味
1	固定費名称	全角4文字	固定費名称
2	請求金額	0~999999999	請求金額

・請求金額が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

# [機 能]

・「変更」ボタンをクリック………」固定費名称と請求金額をファイルに保存します。 変更処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



(4) 使用量異常基準値

本画面は、使用量異常メータリストの出力条件(使用量異常基準値)を設定するためのものです。

システム情報保守
システム情報保守
基本情報(B)   種別情報(M)   固定費(K) 使用量異常基準値(D) 上位渡し・バックアップ先(E)   ポート番号(P)
主义————————————————————————————————————
<u>上限基準値</u> 60 下限基準値 -30
下限使用量 15.00
増減比率により使用量異常をチェックするための基準値
上限基準値は0~999、下限基準値は0~-999、下限使用量は0~9999999999.99まで入力可
増減比率の計算式は以下の通り
今同使田景 - 前同使田景
<u> </u>
前回使用量

# 説明

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項日名	入力	使用目的と意味				
1	上限基準値	0~999	増減比率の上限の異常基準値 検針台帳の使用量異常チェックで、この値より大きい増減比率の メータをリストに表示します				
2	下限基準値	0~-999	増減比率の下限の異常基準値 検針台帳の使用量異常チェックで、この値より小さい増減比率の メータをリストに表示します				
3	下限使用量	0~9999999999.99	有効使用量の下限値 検針台帳の使用量異常チェックで、今回使用量がこの値より小さ いメータは対象外となります				

[機 能]

・「変更」ボタンをクリック…………上限基準値、下限基準値および下限使用量をファイルに保存します。 変更処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



(5) 上位渡し・バックアップ先

本画面は、上位渡しデータとバックアップデータの保存先をそれぞれ設定するためのものです。

システム情報保守 システム 情報保守 基本情報(B)   種別情報(M)   固定費(K)   使用量	【異常基準値(]) 上位渡し・バックアップ先(E)   ポート番号(E)
- ファイル選択	○ 上位渡しデータ保存先 C:¥B20_Data
フォルタ C # B20 Gestup_file ロショートカット ロ交換検針用MDB ロ中途検針用MDB	ファイル名:data.txt C バックアップデータ保存先 e:¥a
表示(D) 追加(A) <b>变</b>	(H) 削除(E) キャンセル(C)

## 説明

[操 作]

- ・外部メディア(DVD-ROM、光磁気ディスク等)に保存するときは、メディアを準備して下さい。
- ・上位渡しデータを保存するフォルダを設定する場合、先ず"*上位渡しデータ保存先*"を選択します。 次に、ファイル選択枠内のリストをダブルクリックして上位渡しデータ保存先を表示させてから、「変更」ボタ ンをクリックします。
- ・バックアップデータを保存するフォルダを設定する場合、先ず "バックアップデータ保存先"を選択します。
   次に、ファイル選択枠内のリストをダブルクリックしてバックアップデータ保存先を表示させてから、「変更」
   ボタンをクリックします。

[機 能]

- ・ "*上位渡しデータ保存先*"と "*バックアップデータ保存先*"のいずれかを選択後、任意のドライブとフォルダを 選択後
- 「変更」ボタンをクリック……………本画面に表示されている保存先がファイルに保存されます。 保存処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



## (6)種別情報設定

本画面は、種別番号の追加、変更、削除をするためのものです。

種別設定	
種別番号:	•
種別名称 単位	
専用  共用  参考	考
基本料金 区分点(1)	
単位料金(1) 区分点(2)	
実行( <u>G</u> )	キャンセル( <u>C</u> )

# 説明

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	百日名	λ	使用日的と音味
	-7,1-1	7775	区川口町に恋味
1	種別番号	0~10 選択式	種別番号
2	種別名称	全角4桁	種別名称
3	単位	全角5桁	単位
4	基本料金	0~999999	基本料金
5	区分点(1)	0~999999999.99	段階料金計算のための使用量の区分点
6	単位料金(1)	0~9999.99	段階料金計算のための単位料金
7	区分点(2)	0~9999999999.99	段階料金が2段階ときの区分点 適宜入力
8	単位料金(2)	0~9999.99	段階料金が2段階ときの単位料金 適宜入力

[操 作]

- ・データを画面に表示したい場合、種別番号を選択します。選択した種別番号の専用、共用、参考の切替えはタブで行います。
- ・種別番号の追加、変更、削除をしたい場合、「実行」ボタンをクリックします。
- ・基本料金、区分点、単位料金が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

[機 能]

・「実行」ボタンをクリック…………追加モードの場合、ファイルにデータを追加します。

変更モードの場合、ファイルのデータを変更します。

- 削除モードの場合、ファイルのデータを削除します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

(7)ポート番号

本画面は、LAN回線を使用している場合に伝送制御装置(TOSCAM-B10、B11もしくはRF-14)の通信ポート番号を設定することができます。

LAN回線経由での伝送制御装置の通信ポート番号は別途設定が必要であるため、増設等がある場合は弊 社までご連絡下さい。

システム情報	服保守								
	- / 4=								
22	「ム情	救保寸							
基本情報	報( <u>B</u> ) 種別	情報(M)  固定費	K)   使	用量異常調	基準値(I)	上位渡し	・ハックアッフ゜	先(E) ポー	-卜番号(P)]
			_						
1	201	2 7							
2	202	3							
3	203	4							
4	204	5 e	_						
6	200	D	-						
7									
8									
9	-		_						
	-		_						
12									
13									
14	-		_						
15	-		_						
17									
18									-
		1							
表示	(D)	追加( <u>A</u> )		変更(日)		削除(E)		:	キャンセル( <u>C</u> )

<u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味			
1	PCE	半角3桁	伝送制御装置のID番号(ID番号範囲:200~399)			
2	ポート番号	半角2桁	伝送制御装置の通信ポート番号			
			(「1」は専用回線で使用しているため、設定しないようにして			
			下さい)			

・LAN回線を介して伝送制御装置を使用する場合は、メータ情報保守にてメータ情報を登録する前に、本機能より伝送制御装置のポート番号を設定して下さい。

[機 能]

・「変更」ボタンをクリック…………指定した伝送制御装置のポート番号をファイルに保存します。 変更処理が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



3. 6 入居者情報保守

本画面は、基本情報、メータ情報から構成されています。 初期画面で「保守」→「入居者情報」をクリックしたときに表示されます。

(1) 基本情報

本画面は入居者情報を表示します。

入居者情	報								
<b>入[</b> 基本	<b>入居者情報保守</b> 基本情報(B)   メータ情報(M)								
	入居者番号	入居者名称入居者住所							
1	0001	テナント1							
2	0002	テナント2							
3	0003	テナント3							
4	0004	テナント4							
5	0005	テナント5							
6	0006	テナント6							
7	0007	テナント7							
8	0008	テナント8							
9	0009	テナント9							
10	0011	テナント11							
11	0012	テナント12							
12	0013	テナント13							
13	0014	テナント14							
14	0015	テナント15							
15	0016	テナント16							
16	0017	テナント17							
17	0018	ד+`\\1 <u>8</u>							
•		F							
表	示(D)	追加(A) 変更(H) 削除(E) 印刷(P) キャンセル(C)							

# <u>説明</u>

[操 作]

- ・画面にデータを表示したい場合、「表示」ボタンをクリックします。
- ・入居者番号を追加したい場合、「追加」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されている入居者番号を変更したい場合、「変更」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されている入居者番号を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されている入居者の情報を印刷したい場合、「印刷」ボタンをクリックします。

[機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック………登録済みの全ての入居者情報を表示します。
- ・「追加」、「変更」および「削除」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

入居者情報設定		
入居者番号: 🗌		
入居者番号		
入居者名称		
入居者住所		
表示( <u>D</u> )	実行( <u>g</u> )	キャンセル( <u>C</u> )

本画面の操作方法は、「(3)入居者情報設定」を参照下さい。

- ・「印刷」ボタンをクリック…………入居者情報リストの印刷イメージを表示します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

(2) メータ情報

本画面は、任意の入居者が使用しているメータの一覧を表示するためのものです。

入居者情報 <b>入居者情報保守</b> 基本情報(B) メータ情報(M)								
入居者番号	入居者番号: 0001							
0001	入居者名: テナント1							
0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 ▼	メータ番号         専共区分           1         0070         専用           2         0077         専用           3         0094         専用           4         0095         専用           5         0098         専用           6         0099         専用           7         0140         専用           9         0193         専用           10         11         12           11         12         1	種別名称         メータ区分           電灯         株食針           電灯         株食針           動力         株食針           小べ道         株食針	アドレス 0003041 0003013 0003028 0003029 0003021 0003022 0003062 0001001 0002000	<u>&gt;&gt;</u>				
表示( <u>D</u> )	追加(A) 変更(H)	削除( <u>E</u> ) FF	帰( <u>P</u> )	キャンセル( <u>C</u> )				

## 説明

[操 作]

・任意の入居者が使用しているメータの一覧を表示したい場合、入居者番号を入力後、「表示」ボタンをクリック、 または、入居者番号リストの中から任意の入居者番号をダブルクリックします。

[機 能]

・「表示」ボタンをクリック…………入力された入居者番号の入居者が使用しているメータの一覧を表示し

ます。

### (3)入居者情報設定

本画面は入居者番号の追加、変更、削除をするためのものです。

入居者情報設定		
入居者番号:		
入居者番号		
入居者名称		
入居者住所		
└──座番号		
表示( <u>D</u> )	実行( <u>G</u> )	キャンセル( <u>C</u> )

## 説明

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	入居者番号	0001~99999	追加、変更、削除対象の入居者番号
2	入居者名称	全角15桁	入居者名称
3	入居者住所	全角20桁	入居者住所 適宜入力
4	口座番号	半角25桁	口座番号 適宜入力

[操 作]

- ・データを画面に表示したい場合、入居者番号を入力してから「表示」ボタンをクリックして下さい。但し、追加 モードのときは使用できません。
- ・入居者番号の追加、変更、削除をしたい場合、「実行」ボタンをクリックして下さい。

[機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック…………入力された入居者番号のデータを表示します。
- ・「実行」ボタンをクリック…………追加モードの場合、ファイルにデータを追加します。

変更モードの場合、ファイルのデータを変更します。

削除モードの場合、ファイルのデータを削除します。

3.7 メータ情報保守

本画面は、基本情報、共用メータ情報、架空メータ情報から構成されています。 初期画面で「保守」→「メータ情報」をクリックしたときに表示されます。

(1) 基本情報

本画面は、メータ情報を表示します。

メータ情	メータ情報保守								
	1 6体和但内								
×-	メーダ情報保守								
基本	情報	₹B)   共用>	〈一夕情報(工)	架空メータ	青報( <u>c</u> )				
		火山水田日	設置場所	専共区分	種別名称	大-如文分	アドレス	メータ乗率	入居者番号▲
	1	0001		専用	電灯	架空		1.00	0002
	2	0002		専用	共用	検針	0003030	10.00	0100
	3	0003		専用	電灯	検針	0002050	1.00	0055
2	4	0004		専用	電灯	検針	0002054	1.00	0056
5	5	0005		専用	電灯	検針	0002058	1.00	0057
6	3	0006		専用	電灯	検針	0002062	1.00	0058
	7	0007		専用	電灯	架空		1.00	0002
1	3	0008		専用	共用	検針	0003031	10.00	0100
9	3	0009		専用	電灯	検針	0001063	1.00	0048
1	0	0011		専用	電灯	架空		1.00	0002
1	1	0012		専用	共用	検針	0003000	10.00	0100
1	2	0013		専用	電灯	検針	0000050	1.00	0043
1	3	0014		専用	電灯	検針	0000051	1.00	0044
1	4	0015		専用	電灯	検針	0000048	1.00	0039
1	5	0016		専用	電灯	検針	0002010	1.00	0023
1	6	0017		専用	電灯	検針	0002013	1.00	0024
1	7	0018		専用	電灯	検針	0002016	1.00	0025
1	<u>_</u>	0040		単田	er i	<b>≵</b> 숲숙∔	0000000	1.00	000e 🚬
•	_								•
	₹ <b>⊼</b> (	D)	追加(A)		(н)	削除(F)	E	[]届I(P)	キャンヤル(C)
	<u>~</u>	<u> </u>	~					THE ALL A	

## <u>説明</u>

[操 作]

- ・画面にデータを表示したい場合、「表示」ボタンをクリックします。
- ・メータ番号を追加したい場合、「追加」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されているメータ番号を変更したい場合、「変更」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されているメータ番号を削除したい場合、「削除」ボタンをクリックします。
- ・既に登録されているメータ情報を印刷したい場合、「印刷」ボタンをクリックします。

## [機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック………登録済みの全てのメータ情報を表示します。
- ・「追加」、「変更」および「削除」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

メータ情報設定	
メータ番号:	
メータ番号 専共区分 ▼	
<ul> <li>種別番号</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	
アドレス(PCE) アドレス(回線)	
アドレス(TTE) アドレス(メータ)	
入居者番号	
	□ 仮登録
表示(D) 実行(G)	キャンセル( <u>C</u> )

本画面の操作方法は、「(4)メータ情報設定」を参照下さい。

- ・「印刷」ボタンをクリック………メータ情報リストの印刷イメージを表示します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

(2) 共用メータ情報

画面は、共用	メータ情報を表示、設定します。
- ^{ℊ情報保守} メータ情報傷	ह <i>न</i>
基本情報(B) 共用> 共用メータ番号	↓ 「 ↓ 人民者番号と配分係数
0264	共用メータ番号: 0264 種別: 01- 電灯 入居者名称には入力できません
	入居者番号     入居者名称     配分係数     ▲       1     0001     テナント1     1.00       2     0002     テナント2     1.00       3     0003     テナント3     1.00
	9 10 11 12 •
, 表示( <u>D</u> )	追加(A) 変更(H) 削除(E) 印刷(P) キャンセル(C

## <u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	入居者番号	0001~9999	共用メータを使用する入居者
2	入居者名称	入力不可	入居者情報設定で設定した入居者名称
3	配分係数	0~9999999999.99	共用メータの使用量配分で使用します

・配分係数が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

[操 作]

- ・任意の共用メータを使用している入居者情報を表示する場合、共用メータ番号を入力後、「表示」ボタンをクリ ック、または、共用メータ番号リストの中から任意の共用メータ番号をダブルクリックします。
- ・任意の共用メータを使用する入居者を設定したい場合、入居者番号と配分係数を入力後、「変更」ボタンをクリ ックします。

[機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック…………任意の共用メータを使用している入居者情報を表示します。

確認
🚺 変更しました
ок

(3)架空メータ情報

本画面は、架空メータ情報を表示、設定します。

メータ情報保守	
メータ情報保守 メータ情報保 基本情報(B) 共用メ 架空メータ番号 0001 0007 0001 0007 0011 0006 0044 0062 0075 0075 0078	マータ情報(1) 架空メータ情報(2)       メータ番号と計算係数       架空メータ番号: 0001       種別: 01- 電灯       1 0002       1 0002       1 0002       1 0002       1 0003       -100       3 0004       -100       4 0005
0081 0087 0092 0096 0103 0127 0142 0147 0149 0165	5     0006     -1.00       6     -1.00       7     -1.00       8     -1.00       9     -1.00       10     -1.00       11     -1.00       12
表示( <u>D</u> )	追加(A) 変更(H) 削除(E) 印刷(P) キャンセル(C)

#### <u>説明</u>

・各耳	夏目の使用目的と	と意味は、以下に示す通	りです。
No	項目名	入力	使用目的と意味
1	メータ番号	0001~99999	架空メータの使用量を算出するための専用メータ番号
2	計算係数	0~9999.99	架空メータの使用量を算出するときに使用します

・計算係数が0のときにBackSpaceキーを押して行を移動すると値をクリアできます。

[操 作]

- ・任意の架空メータの計算用メータ情報を表示する場合、架空メータ番号を入力後、「表示」ボタンをクリック、 または、架空メータ番号リストの中から任意の架空メータ番号をダブルクリックします。
- ・任意の架空メータの計算用メータ情報を設定したい場合、専用メータ番号と計算係数を入力後、「変更」ボタン をクリックします。

[機 能]

・「表示」ボタンをクリック…………任意の架空メータの計算用メータ情報を表示します。

・「変更」ボタンをクリック…………架空メータ情報をファイルに保存します。 保存が終わると、次のメッセージボックスを表示します。



(4) メータ情報設定

本画面は、メータ番号の追加、変更、削除をするためのものです。

メータ情報設定		
メータ番号: [		
メータ番号		
- 専共区分	<u> </u>	
「「「「「「「」」」」「「「」」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」		
アドレス(PCE)		
アドレス(回線)		
71 VAUTE) 75 VAUTE)		
メータ乗率		
検満年月		
設置場所		
八店石留亏		
		□ 仮登録
表示( <u>D</u> )	実行( <u>G</u> )	キャンセル( <u>C</u> )

説明

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	メータ番号	入力不可	追加、変更、削除対象のメータ番号
2	専共区分	選択	専用/共用/参考 変更モードのときは選択不可
3	種別番号	選択	種別番号設定で登録された種別番号
4	メータ区分	選択	検針/手入力/架空
5	71 U2 (PCE)	0~999	伝送制御装置ID
			メータ区分が手入力/架空のときは入力の必要なし
6	アドレス(回線)	0~9	回線
			メータ区分が手入力/架空のときは入力の必要なし
7	71 UZ (T T E)	0~99	端末伝送器アドレス
			メータ区分が手入力/架空のときは入力の必要なし
8	7ト [*] レス (メータ)	0~9	メータアドレス
			メータ区分が手入力/架空のときは入力の必要なし
9	メータ乗率	0~9999.99	計量値×メータ乗率=指針値
10	検満年月	9999/99	検満年月
11	メータ名称	全角20桁	メータ名称 適宜入力
12	入居者番号	0001~99999	メータを使用する入居者
			専共区分が共用のときは入力の必要なし
13	仮登録	チェック	∨がついていれば仮登録

・共用メータ情報で入居者が設定されているメータは、専共区分の変更、またはメータ情報の削除はできません。 削除したい場合は、共用メータ情報で入居者番号をすべて削除して下さい。

・架空メータ情報でメータ番号が設定されているメータは、専共区分、種別番号、メータ区分、*仮登録*の変更、 またはメータ情報の削除はできません。

削除したい場合は、架空メータ情報でメータ番号をすべて削除して下さい。

・ LAN回線を介して伝送制御装置を使用する場合は、本機能を行う前に「システム情報保守」→「ポート番号」
 にて該当する伝送制御装置のポート番号を登録して下さい。

・<u>一度登録されたメータ情報の専共区分は変更できません。</u>

 ・メータ区分が「架空」で中途検針の対象メータであった場合、次回定期検針が終了するまでメータ区分は変更 できません。 [操 作]

- ・データを画面に表示したい場合、メータ番号を入力してから「表示」ボタンをクリックして下さい。但し、追加 モードのときは使用できません。
- ・メータ番号の追加、変更、削除をしたい場合、「実行」ボタンをクリックして下さい。

[機 能]

- ・「表示」ボタンをクリック…………入力されたメータ番号のデータを表示します。
- ・「実行」ボタンをクリック……………追加モードの場合、ファイルにデータを追加します。 変更モードの場合、ファイルのデータを変更します。 削除モードの場合、ファイルのデータを削除します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。
- ・LAN回線を介して伝送制御装置を使用する場合、「システム情報保守」→「ポート番号」にて該当する伝送 制御装置のポート番号を登録していない状態で、本機能の「PCE」にアドレスを登録すると下記のメッセー ジが表示されます。

エラー	
Â	このPCEは登録されていません
	ОК

3.8 端末情報保守

本画面は、停電情報、パラメータ、計量値、端末アドレス、定時検針日時、時計から構成されています。 初期画面で「保守」→「端末情報」をクリックしたときに表示されます。 本機能は、伝送制御装置にRF-14、TOSCAM-B11を使用している場合のみ有効な機能です。

(1)停電情報

本画面は、設定、または読取った停電情報を表示します。

端末情報保守		
<u> </u>		
<u> </u>		
停電情報(I) バラメータ(	P)   計量値(V)   端末アドレス(A)   定時検針日時(K)   時	計(X)
PCF 警報	停雷情報	エラー情報 ▲
1		
2		
3		
4		
5		
5		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
16		
17		
10		
-		
<u>設定(S)</u>	范収( <u>R)</u>	

<u>説明</u>

[操 作]

・停電情報をクリアしたい場合、「設定」ボタンをクリックします。

・停電情報を読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

[機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

PCE: ▼ 回線(0~3): ▼	実行( <u>G</u> )
TTE(0~9): メータ(0~9):	キャンセル(C)
種別番号:	
-設定値	
計量値(0~999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続: ▼ 建築ナン:	
● 槓昇力法:	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

# (2) パラメータ

本画面は、設定、または読取ったTTEパラメータを表示します。

X	一夕番号	PCE	回線	TTE	メータ	メータ接	続	積算方法	パルスの重
1									
2									
<u>ن</u> ۸									
5									
6									
7									
8									
9									
0									
1									
2									
3									
4									
10									
0									
6									

# <u>説明</u>

[操 作]

- ・TTEパラメータを設定したい場合、「設定」ボタンをクリックします。
- ・TTEパラメータを読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

## [機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

パラメータ設定	
アドレスとバラメータを設定してください	
PCE:	実行( <u>G</u> )
TTE(0~9):	
メータ(0~9):	キャンセル(C)
種別番号:	
設定值	
計量値(0~999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続: ▼	
積算方法:	
バルスの重み:	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

# (3)計量値

本画面に	は、設定、	または読	取った計量	値を表	示しま	す。			
端末情報保	<del>守</del>								
		_							
<u> </u>	情報保護	ゲ							
停電情	停電情報(I) バラメータ(P) 計量値(V) 端末アドレス(A) 定時検針日時(K) 時計(X)								
	メータ番号		回線   TTF	メータ	計量値		エラー情報		<b>_</b>
1									
2									
3									
4									
5								_	
6									
7									
8									
9									
10									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									-
	Ē( <u>s)</u>	読取( <u>R</u> )							キャンセル( <u>C</u> )

# 説明

[操 作]

- ・計量値を設定したい場合、「設定」ボタンをクリックします。
- ・計量値を読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

## [機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

計量値設定	
アドレスと計量値を設定してください	
PCE:  回線(0~3):	実行( <u>G</u> )
TTE(0~9):	
メータ(0~9):	キャンセル( <u>C</u> )
種別番号:	
設定値	
計量値(0~9999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続: <u>・</u> 積算方法: ・	
バルスの重み:	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

# (4) 端末アドレス

本画面は、設定、または読取った端末アドレスを表示します。

# <u>説明</u>

・本機能は、伝送制御装置にRF-14を使用している場合のみ有効な機能です。

[操 作]

・端末アドレスを設定したい場合、「設定」ボタンをクリックします。

・端末アドレスを読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

[機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

端末アドレス設定	
アドレスを設定してください	
PCE:  回線(0~3):	実行(g)
TTE(0~9):	
メータ(0~9):	キャンセル( <u>C</u> )
種別番号:	
[設定値]	
計量値(0~999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続:	
積算方法:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

(5) 定時検針日時

本画面(	本画面は、設定、または読取った定時検針日時を表示します。							
端末情報保	端末情報保守							
<u>端末</u> ^{停電情}	<u>端末情報保守</u> 停電情報[1]バラメーダ(P) 計量値(V) 端末アドレス(A)[定時検鈕日時(K)]時計(X)							
	PCE	種別	定時検針日時分	エラー情報	<b>_</b>			
1					]			
2								
3								
4								
5								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
10								
10					<b>•</b>			
	Ê( <u>s</u> )		売取( <u>R</u> )		キャンセル( <u>C</u> )			

<u>説明</u>

・本機能は、伝送制御装置にRF-14を使用している場合のみ有効な機能です。

[操 作]

- ・定時検針日時を設定したい場合、「設定」ボタンをクリックします。
- ・定時検針日時を読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

[機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

定時検針日時設定	
アドレス、種別番号、定時検針日時を設定くだ。	\$C )
PCE: ▼ 回線 (0~3) : ▼	実行( <u>G</u> )
メータ(0~9):	キャンセル(C)
種別番号:	
設定值	
計量値(0~999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続:	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

## (6)時計

本画面は、設定、または読取った時計を表示します。

^{端末情報保守} 端末情報(	保守		
停電情報(工) パ	ラメータ( <u>P</u> ) 計量値( <u>V</u> ) 端	末アドレス(A) 定時検針日時	₹ <u>K)</u> 時計(X)]
PCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	時計 	エラー情報 	
14 15 16 17 18 18 18 18	読取( <u>R</u> )		・ ====================================

# <u>説明</u>

[操 作]

- ・伝送制御装置の内部時計を設定したい場合、「設定」ボタンをクリックします。
- ・伝送制御装置の内部時計を読取りたい場合、「読取」ボタンをクリックします。

# ・停電等の影響で、センター装置と伝送制御装置の時計が一致していない場合もありますので、こまめに時計の設定をすることをおすすめいたします。

[機 能]

・「設定」、「読取」ボタンをクリック……次の画面を表示します。

時計設定	
アドレスを設定してください。	
PCE:  □總(0~3):  □	実行( <u>G</u> )
TTE(0~9):	
メータ(0~9):	キャンセル( <u>C</u> )
種別番号:	]
一設定值	
計量値(0~999999):	
定時検針目時(DDhhmm):	
メータ接続: <u>・</u> 積算方法: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
バルスの重み:	

本画面の操作方法は、「(7)端末情報設定」を参照下さい。

# (7)端末情報設定

本画面は、端末に情報を設定、読取りをするためのものです。

パラメータ設定	
アドレスとパラメータを設定してください	
PCE:	実行( <u>G</u> )
TTE(0~9): メータ(0~9):	キャンセル( <u>C</u> )
種別番号: ▼	
設定值	
計量値(0~999999):	
定時検針日時(DDhhmm):	
メータ接続:	

<u>説明</u>

・アドレスの設定例 ················PCE:001、回線:0、TTE:00
 →PCEが001で、回線が0で、TTEが00のメータすべてが対象
 ※設定の場合はアドレスに十分注意して下さい。

・メータ情報に登録済みのメータ(仮登録除く)のみ設定、読取りの対象とします。

・各端末情報保守時の入力項目は以下に示す通りです。

入力項目			アド	レス		種別	設定値		
		PCE	回線	TTE	メータ	番号	計量値	メータ接続	定時検針日時
								積算方法	
端末情報								パルの重み	
停電情報	設定	$\diamond$							
	読取	$\diamond$							
パラメータ	設定	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$			0	
	読取	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$				
計量値	設定	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$		0		
	読取	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$				
端末アドレス	設定	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$				
	読取	$\diamond$	$\diamond$						
定時検針日時	設定	$\diamond$				0			0
	読取	$\diamond$							
時計	設定	$\diamond$							
	読取	$\diamond$							

記号の説明: O→必須入力、◇→適宜入力

## ・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味
1	PCE	0~999、△ 選択	伝送制御装置 I D
2	回線	0~3、△ 選択	回線
3	TTE	0~9、△ 選択	端末伝送器アドレス
4	メータ	0~9、△ 選択	メータアドレス
5	種別番号	選択	定時検針日時の設定対象の種別
6	計量値	0~999999	計量値
7	メータ接続	選択	2線低速/3線/2線高速
8	積算方法	選択	パルス積算/ON時間積算
9	パルスの重み	選択	1パルス/0. 5パルス
10	定時検針日時	日時分(DDhhmm)	伝送制御装置が種別毎に定時検針を開始する日時分

記号の説明: △→スペース

※端末情報が「時計」設定の場合は、本装置のシステム時計を設定します。

[操 作]

・設定(または読取り)をしたい場合、メータのアドレスと設定値を入力後、「実行」ボタンをクリックします。

## [機 能]

・「実行」ボタンをクリック………通信処理を開始します。

3.9 補助

補助機能には、上位渡しとバックアップの2つがあります。

(1) 上位渡し

本画面は、システム情報保守で設定した保存先に上位渡しデータを作成するためのものです。



<u>説明</u>

[機 能]

・「はい」ボタンをクリック………保存先フォルダに上位渡しデータを作成します。

ファイル名は「data.txt」(固定)です。

・「いいえ」ボタンをクリック………本画面を終了します。

(2) バックアップ

本画面は、システム情報保守で設定した保存先にバックアップデータを保存するためのものです。



<u>説明</u>

[機 能]

・「はい」ボタンをクリック………保存先フォルダにバックアップデータを作成します。

ファイル名は「B20.mdb」(固定)です。

・「いいえ」ボタンをクリック………本画面を終了します。

3.10 ツール

本画面は、基本情報、通信、システム情報から構成されています。 初期画面で「ツール」→「セットアップ」をクリックしたときに表示されます。

(1) 基本情報

本画面はメモを表示、保存するためのものです。

TOSCAM-B20/W セットアップ					
	基本情報」通	信 システム情報	1		1
	客先名称:	TOSCAM B20/W	/ 標準(Win7)		
	バージョン情報:	Win7 Ver1.0	(Ver.9.9)		l
	納入日付:	2012/01/10	(yyyy/mm/dd)		
	אלאב:				
					l
•	赤雨(11)	1		1.0.64(A)	1
	定更( <u>H</u> )	]		-++/UNC)	]

# <u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。(表示内容の変更はできません)

No	項目名	使用目的と意味
1	客先名称	お客様管理情報
2	バージョン情報	お客様管理情報
3	納入日付	お客様管理情報
4	コメント	お客様管理情報

[機 能]

・「変更」ボタンをクリック………次のメッセージを表示します。



# (2)通信

本画面は通信に必要な設定をするためのものです。

本機能は既に設定済みです。設定内容を変更すると正常に動作しなくなる恐れがありますので、変更しないようにして下さい。

TOSCAM-B20/W セットアップ				
基本情報 通信 システム情報				
	┍ホᅆート番号────			
通信速度は以下から設定可能	専用回線: 1			
C 1200BPS				
C 4800BPS	リトライ回数			
© 9600BPS	1			
応答コマントを受信するまでのタイムアクト時間(秒): 10				
変更(出) キャンセル(C)				

## <u>説明</u>

- ・応答コマンドを受信するまでのタイムアウト時間は0~30まで設定できます。
- ・本画面の設定情報は、伝送制御装置(PCE)の設定内容と合わせる必要があります。

[機 能]

- ・「変更」ボタンをクリック……………」画面に表示されている情報をファイルに保存します。
- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

(本画面に関する各種設定については、出荷時に全て設定済みの状態です。)

(3) システム情報

本画面はシステム情報を設定をするためのものです。

TOSCAM-B20/W セットアップ			
基本情報 通信 システム情報			
最大件数 水-外件数(最大2100台): 2100 入居者件数(最大600点): 600 3 居共登得人 数(最大600点): 100			
- データファイル - データファイルの位置: C*¥B20 確定前に復元			
<ul> <li>✓ 上位渡しを検針業務の流れに含める</li> <li>✓ パックアップを検針業務の流れに含める</li> </ul>			
<b>変更(出</b> キャンセル(C)			

# <u>説明</u>

・各項目の使用目的と意味は、以下に示す通りです。

No	項目名	入力	使用目的と意味	
1	メータ件数	半角4桁	本システムにおけるメータの最大件数	
2	入居者件数	半角4桁	本システムにおける入居者の最大件数	
3	入居者登録メータ	半角4桁	本システムにおけるいち入居者に登録できるメータの最大件数	
	数			
4	データファイルの	選択式	本システムで使用するデータファイルの位置	
	位置			
5	確定前に復元	ボタン	データを使用量確定前に戻します	
6	上位渡しを検針業	チェック	上位渡し機能を「検針業務」→「請求業務」の後で自動的に	
	務の流れに含める		表示するようにします	
7	バックアップを検針業	チェック	バックアップ機能を「検針業務」→「請求業務」の後で自動的に	
	務の流れに含める		表示するようにします	

・データファイルの位置を設定したい場合、「データファイルの位置」ボタンをクリックして下さい。

## [機 能]

・「データファイルの位置」ボタンをクリック………次の画面を表示します。



本画面の操作方法は、「(4)フォルダ選択」を参照下さい。

・「確定前に復元」ボタンをクリック………次のメッセージを表示します。



「はい」ボタンをクリック…………画面に表示された更新日時のデータに復元します。 「いいえ」ボタンをクリック………メッセージを消去します。

- ・「キャンセル」ボタンをクリック……本画面を終了します。

(4) フォルダ選択

本画面は本システムで使用するデータファイルの位置を選択をするためのものです。



# <u>説明</u>

[操 作]

・フォルダを指定したい場合、リストをダブルクリックして下さい。

[機 能]

・「OK」ボタンをクリック………本画面を終了し、画面に表示されているフォルダを、セットアップ画 面のシステム情報のデータファイルの位置に表示します。

4 付録

# 4. 1 エラーメッセージとその原因・対処方法

No	エラーメッセージ	原因・対処方法
1	メータ番号を入力して下さい	必須入力のメータ番号が入力されていません。
2	メータ番号に誤りがあります	登録されていないか、未登録メータとして登録されているメータ
		番号です。
3	入居者番号を入力して下さい	必須入力の入居者番号が入力されていません。
4	入居者番号に誤りがあります	登録されていない入居者番号です。
5	この入居者番号は既に登録されていま	既に登録されている入居者番号です。
	す	
6	入居者名称を入力して下さい	必須入力の入居者名称が入力されていません。
7	入居者番号を選択して下さい	必須選択の入居者番号が選択されていません。
8	種別番号を選択して下さい	必須選択の種別番号が選択されていません。
9	このデータは既に登録されています	既に登録されている種別番号データです。
10	このデータは登録されていません	登録されていない種別番号データです。
11	種別名称を入力して下さい	必須入力の種別名称が入力されていません。
12	単位を入力して下さい	必須入力の単位が入力されていません。
13	基本料金を入力して下さい	必須入力の基本料金が入力されていません。
14	区分点(1)を入力して下さい	必須入力の区分点(1)が入力されていません。
15	単位料金(1)を入力して下さい	必須入力の単位料金(1)が入力されていません。
16	この種別番号はメータ情報で使用され	削除したい場合は、メータ情報設定画面で種別番号を削除して下
	ています	さい。
17	メータ番号を選択して下さい	必須選択のメータ番号が選択されていません。
18	専共区分を選択して下さい	必須選択の専共区分が選択されていません。
19	種別番号を選択して下さい	必須選択の種別番号が選択されていません。
20	メータ区分を選択して下さい	必須選択のメータ区分が選択されていません。
21	PCEを入力して下さい	必須入力のPCEが入力されていません。
22	回線を入力して下さい	必須入力の回線が入力されていません。
23	TTEを入力して下さい	必須入力のTTEが入力されていません。
24	メータを入力して下さい	必須入力のメータが入力されていません。
25	メータ乗率を入力して下さい	必須入力のメータ乗率が入力されていません。
26	この専共区分の種別番号は登録されて	種別情報に登録されていません。
	いません	
27	固定費名称と請求金額の両方を入力し	固定費名称のみ、請求金額のみでの設定はできません。
	て下さい	
28	上限基準値を入力して下さい	必須入力の上限基準値が入力されていません。
29	下限基準値を入力して下さい	必須入力の下限基準値が入力されていません。
30	下限使用量を入力して下さい	必須入力の下限使用量が入力されていません。
31	入居者番号と配分係数の両方を入力し	入居者番号のみ、配分係数のみでの設定はできません。
	て下さい	
32	メータ番号と計算係数の両方を入力し	メータ番号のみ、計算係数のみでの設定はできません。
	て下さい	
33	入居者番号が重複しています	同一入居者番号を重複して設定はできません。
34	メータ番号が重複しています	同一メータ番号を重複して設定はできません。
35	今回指針値を入力して下さい	必須入力の今回指針値が入力されていません。

No	エラーメッセージ	原因・対処方法
36	今回使用量を入力して下さい	必須入力の今回使用量が入力されていません。
37	架空メータ情報に登録されているため	削除したい場合は、架空メータ情報から該当メータ番号を削除し
	削除できません	て下さい。
38	共用メータ情報に登録されているため	削除したい場合は、共用メータ情報から該当メータ番号を削除し
	削除できません	て下さい。
39	ドライブに誤りがあります	外部メディアを準備して下さい(例 FD、MO)
40	検満年月に誤りがあります	所定のフォーマット(XXXX/XX)にして下さい。
41	発行年月日(年)を入力して下さい	必須入力の発行年月日(年)が入力されていません。
42	発行年月日(月)を入力して下さい	必須入力の発行年月日(月)が入力されていません。
43	発行年月日(日)を入力して下さい	必須入力の発行年月日(日)が入力されていません。
44	検針年月(年)を入力して下さい	必須入力の検針年月(年)が入力されていません。
45	検針年月(月)を入力して下さい	必須入力の検針年月(月)が入力されていません。
46	印刷範囲に誤りがあります	左の入居者番号 ≦ 右の入居者番号にして下さい。
47	このアドレス(PCE+回線+TTE+メータ)は使	既に登録されているメータのアドレスは重複して設定できませ
	用されています	$h_{\circ}$
48	メータ交換前使用量を入力して下さい	必須入力のメータ交換前使用量が入力されていません。
49	入居者最大登録数(600件)を超えまし	入居者最大登録数(600件)以上は登録できません。
	た、追加できません	
50	メータ登録最大数(2100件)を超えまし	メータ最大登録数(2100件)以上は登録できません。
	た、追加できません	
51	上限基準値に誤りがあります	<u>0&gt;上限基準値、上限基準値&gt;999</u> は登録できません。
52	下限基準値に誤りがあります	0<下限基準値、下限基準値<-999  は登録できません。
53	下限使用量に誤りがあります	0>下限使用量、下限使用量>999999999 は登録できません。
54	このデータは検針対象外です	検針台帳に表示されているデータ以外の表示はできません。
55	この入居者番号は登録されていません	登録されていない入居者番号です。
56	このメータ番号は既に登録されていま	既に登録されているメータ番号です。
	す	
5/	TTEに誤りがあります	T T Eには00~09までの値しか人力できません。
58	元号基準年に誤りがあります	現在の西暦より大きい値は人力できません。
59	このメータ番号は登録されていない	メータ区分が検針以外のメータは、通信による検針はできません。 
	か、または、メータ区分が検針メータ	
<u> </u>		
60	検針されていないメーダがめります	今回指針値が取得でさしいないメータがめるにめ、使用重の配分
61	キニ酒日を溜扣しててたい	ができません。指計値修正画面で予凹指計値を入力して下さい。
60	衣示項日を迭折して下さい	必須迭折の衣示項日が迭折されていません。 まれ、データギュルキャンセム 「10日ルナズキキサノ
0Z	該ヨナーダが無いので印刷できません	該ヨナーダが「忤も無い場合、印刷はどさません。
03	アトレスに誤りかめります	
1		
		ト記以外はエラーになります。
64	計量値を入力して下さい	
65	メータ接続を選択して下さい	<u>~2.55 (5.55)   ~   ~ (5.55)</u>    必須選択のメータ接続が選択されていません。
No	エラーメッセージ	原因・対処方法
----	--------------------	--------------------------------
66	積算方法を選択して下さい	必須選択の積算方法が選択されていません。
67	パルスの重みを選択して下さい	必須選択のパルスの重みが選択されていません。
68	区分点(2)に誤りがあります	区分点(1)≧区分点(2)は設定できません。
69	請求書を発行してから検針して下さい	請求業務画面の「作成」ボタンをクリックして、請求書を発行し
		てから検針を行って下さい。
70	既に中途検針(転出)を行っています	指定された入居者は、既に中途検針(転出)を行っているため、
		中途検針はできません。
71	この入居者番号はメータ情報で使用さ	削除したい場合は、メータ情報設定画面で種別番号を削除して下
	れています	さい。
72	区分点(2)を入力して下さい	単位料金(2)を入力した場合、区分点(2)も入力して下さい。
73	単位料金(2)を入力して下さい	区分点(2)を入力した場合、単位料金(2)も入力して下さい。
74	メータ件数を入力して下さい	必須入力のメータ件数が入力されていません。
75	メータ件数に誤りがあります	2100以上の値は入力できません。
76	入居者件数を入力して下さい	必須入力の入居者件数が入力されていません。
77	入居者件数に誤りがあります	600以上の値は入力できません。
78	入居者登録メータ数を入力して下さい	必須入力の入居者登録メータ数が入力されていません。
79	入居者登録メータ数に誤りがあります	100以上の値は入力できません。
80	データファイルの位置を選択して下さい	必須選択のデータファイルの位置が選択されていません。
81	既に中途検針(転入)を行っています	指定された入居者は、既に中途検針(転出)を行っているため、
		中途検針はできません。
82	検針業務を選択して下さい	必須選択の検針業務が選択されていません。
83	フォルダを選択して下さい	必須選択のフォルダが選択されていません。
84	定時検針日時に誤りがあります	定時検針日時のフォーマット(DDhhmm)に誤りがあります。
85	種別番号を選択して下さい	種別番号を01~20の中から選択して下さい。
86	定時検針日時を入力して下さい	定時検針日時が入力されていいません。
87	PCEに誤りがあります。	登録されていないPCE(伝送制御装置)を設定しました。
		「システム情報保守」→「ポート番号」より設定して下さい。
88	中途検針(転出)が完了していません	中途検針(転出)後、確定処理がされていません。中途検針(転
		出)した入居者の確定処理を行って下さい。
89	中途検針(転入)が完了していません	中途検針(転入)後、確定処理がされていません。中途検針(転
		入)した入居者の確定処理を行って下さい。
90	中途検針の配分処理がされていない入	中途検針後、確定処理がされていません。中途検針した入居者の
	居者があります	確定処理を行って下さい。
91	復元用ファイルがありません	所定のフォルダにBackupB20.mdbがありません。
92	検針されていないメータがあります	メータが検針されていないまま処理を終了することはできません
93	データベースファイルがありません	所定のフォルダにB20.mdbがありません。
94	PCEとボート番号の両方を入力して	PCEとボート番号の両方を入力して下さい。
0-	トさい	
95	PCEが重複しています	同じPCEは人力できません。

## 4.2 検針エラー一覧表

No	エラー名称	備考
通信	コーション ション・ション	
1	通信ポートオープンエラー	
2	受信データなし	
3	BCCエラー	
4	アドレス不一致	
5	送信エラー	
ГТ	「Eの内部自己診断情報	
6	端末伝送エラー	
7	ROMチェックサムエラー	
8	RAM R/WIJ-	
9	E2PROMデータエラー	
10	計量値異常	
11	パラメータ異常	
12	パルス入力異常	計量値有効
13	受信タイムオーバー発生	計量値有効
14	フレミングエラー発生	計量値有効
15	オーバーランエラー発生	計量値有効
16	テキストエラー発生	計量値有効
17	12∨電圧異常	
18	メータ初期値未設定	
端末	に伝送エラー	
19	端末送信不能	
20	TTE 無応答(200ms)	
21	TTE フレミングエラー	
22	TTE オーバーランエラー	
23	TTE パリティエラー	
24	TTE STX未受信	
25	TTE ETX未受信	
26	TTE BCC未受信	
27	TTE BCC不一致	
28	<b>TTE データエラー</b>	
29	TTE アドレス不一致	
停冒		
30	定時検針中(「検針値」、「INF」書込み中)停電発生	
31	定時検針中(「定時検針実施日時」書込み中)停電発生	
32	定時検針日時設定中(「定時検針日時」書込み中)停電発生	
33	端末アドレスダウンロード中 停電発生	
34	チェックサム書込み中(停電発生	
35	初期化中停電発生	

※LANコンバータのLANケーブルが通信中に外れた場合や、LANコンバータに異常が発生した場合、「受信 データなし」や「アドレス不一致」、「送信エラー」が表示されることがあります。

LANケーブルが接続されてることを確認し、LANコンバータの電源のOFF→ON(電源ケーブルの抜き差 し)を行ってから、再度通信を行うようにしてください。 4.3 上位渡しデータフォーマット

上位渡しデータのフォーマットは以下の通りです。

入居者番号	入居者名和	弥 メータ	番号 区	≤分	種別名称	今回指续	針値	前回指鉤	+値	今回使用量
			$\backslash$							
+	+		¥	+	+		<b>~</b>	· .		
<i>"</i> 0001 <i>"</i> , "学	部No.001	唯情報","	′5001″, ″퇵	專用", 	"電気",23	989.00,1	054.00	, 22935. (	P 00	
~0001″, ″字	部No.001 知	<b>印能情報",</b>	、5012、、『東 、「5050~、 ~ 「	專用", 主 四11	"電気",12 "小洋",12	961.00,1	123.00	), 11838. (	)0 ¶	
0001,字	当SNO.001 知	山能情報,	5050 , 특 (FOF1// //=	寻用, 专四″	7K追,13	/105.00,	2003.0	0, 13510	2.001	
0001,字 	治別NO.001 知 1女別への1 な	山能有報 ,	5051, 특 ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	寻用 , 韦 田"	_ 水理,23 ″ギオ″ 20	995.00, 1 946.00, 2	054.00	), 22941. (	]  UU ∎ 00	
0001,字	- 1010.001 大   女/Nia 001 左	山形门有牧 , n4比虑丰起" /	、 5003 、 長 25064″″″≡	寻用, 事田"	、 カス 、20 ″ギラ″ 20	840.00,2 717.00.0	045.00 02.00	1, 18801. V 27725 00	ןן ∪U ¶ר	
0001,子	·可NU.UUI ス ·立Nu。002 可	μ用ΕΊ用并Σ, ∋ <u>−</u> ν≠≠Ω″′	りしし4 、 キ 1500.21 11 世	守用, 有田"	・ カス,20 『電生』 19	717.00,9 060.00.1	02.00, 100.00	2//30.00 11027 /	ן ע ח ח	
0002,子 ″0002″″学	·apino.002 頁 ·本No 002 頁	到了1月刊, 了了唐书《 /	5002, Ę ′5004″″≣	守元, <b>事田</b> "	电×L,IZ ″雷気″ 28	900.00,1 603 NN 0	123.00 82.00	27711 Ω	ן טע ח ¶	
0002,子 ″0002″″″学	高No 002 電	3」   + X       -  X       -  X	500年,二 15043″″重	寺/门, 重田"	"水道"20 "水道"20	843 00 2	02.00, 045.00	18798 (	יי 10 ח	
· 0002,	部No. 002 電	了.1940, 了了情報"./	′5044″.″≣	事用"。 事用".	"水道".20 "水道".28	710.00.9	82.00	27728.0	)¶	
<i>"</i> 0002 <i>"</i> . <i>"</i> 学	部No.002 雷	了。 【字情報". ′	′5060″.″耳	, 事用″.	″ガス″.13	7105.00.	2003.0	0. 13510	2. 00 ¶	
″0002″.″学	部No. 002 電	3子情報 <i>"."</i>	′5061″, ″Ę	, 專用".	″ガス″.23	995.00,1	054.00	, 22941. (	00 ¶	
, -					•					
					•					

- 4. 4 帳票印字例
- ・定期検針台帳
- ・予備検針台帳
- ・中途検針台帳
- ・メータ交換検針台帳
- 入居者別定期検針台帳
- ・請求書
- ・請求一覧表
- ・種別集計表
- ・検針エラーリスト
- ・使用量増減チェックリスト
- ・不進行チェックリスト
- ・手入力メータリスト
- ・入居者情報リスト
- ・メータ情報リスト

						定載	<b>月 検</b>	針台帳						シーペー
バト値]	理会社							- 44 - 1	1				平成 14:	年10月17日
ダーメ		設置場所	入居者	アドレス	種別	区分	乗率	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減率(%)	葡	₩
0001	設置場所		0001	0-00-0-000	電灯	専用	1.00	20060.00	20058.00	2.00	3.00	-33. 33		
0002	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 1	動力	専用	1.00	4770.00	4762.00	8. 00	8.00	0.00		
0003	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 2	ガス	専用	1.00	6893. 00	6883.00	10.00	9. 00	11.11		
0004	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 3	火道	専用	1.00	9320.00	9310.00	10.00	19.00	-47.36		
0005	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 4	電気	専用	1.00	11052.00	11030.00	22.00	17.00	29.41		
9000	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 5	電灯	専用	1.00	13645.00	13637.00	8.00	18.00	-55. 55		
0007	設置場所		0002	9-00-0-000	動力	専用	1.00	25170.00	25164.00	6. 00	32.00	-81. 25		
8000	設置場所		0002	000 -0-00 - 7	ガス	専用	1.00	18117.00	18092.00	25. 00	27.00	-7. 40		
6000	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 8	火道	専用	1.00	119146.00	119138.00	8. 00	25.00	-68. 00		
0010	設置場所		0002	6-00-0-000	電気	専用	1.00	121762.00	121740.00	22. 00	23.00	-4.34		
0011	設置場所			000 -0-01 -0	電灯	共用	1.00	20062.00	20058.00	4.00	3.00	33. 33		
0012	設置場所			000 - 0 - 01 - 1	動力	井田	1.00	4771.00	4766.00	5.00	10.00	-50.00		
0013	設置場所			000 -0-01 -2	ガス	共用	1.00	6898. 00	6887.00	11.00	8. 00	37.50	****	
0014	設置場所			000 -0-01 -3	火道	共用	1.00	9323.00	9310.00	13.00	13.00	0. 00		
0015	設置場所			000 - 0 - 01 - 4	竈 须	共用	1.00	11055.00	11036.00	19.00	20.00	-5. 00		
0016	設置場所		0003	000 -0-01 -5	電灯	専用	1.00	13656.00	13638.00	18. 00	7.00	157.14		
0017	設置場所		0003	000 -0-01 -6	動力	専用	1.00	25179.00	25165.00	14.00	20.00	-30.00		-
0018	設置場所		0003	000 - 0 - 01 - 7	ガス	専用	1.00	18127.00	18105.00	22. 00	39.00	-43.58		
0019	設置場所		0003	000 -0-01 -8	火道	専用	1.00	119153.00	119142.00	11.00	12.00	-8. 33		
0020	設置場所		0003	000 - 0 - 01 - 9	電気	専用	1.00	121764.00	121740.00	24.00	16.00	50.00		
0021	設置場所	And a second	0004	000 - 0 - 02 - 0	電灯	専用	1.00	20063.00	20059.00	4. 00	3.00	33. 33		
0022	設置場所		0004	000 - 0 - 02 - 1	動力	専用	1.00	4774.00	4768.00	6. 00	9.00	-33.33		
0023	設置場所		0004	000 - 0 - 02 - 2	ガス	専用	1.00	6904.00	6889. 00	15. 00	10. 00	50.00		
0024	設置場所		0004	000 -0-02 -3	水道	専用	1.00	9330.00	9318.00	12. 00	16.00	-25.00		
0025	設置場所		0004	000 - 0 - 02 - 4	電気	専用	1.00	11055.00	11046.00	9. 00	26.00	-65. 38		
0026	設置場所		0002	000 -0-02 -5	電灯	専用	1.00	13663.00	13643.00	20. 00	8.00	150.00		
0027	設置場所		0005	000 - 0 - 02 - 6	動力	専用	1.00	25192.00	25168.00	24.00	14.00	71.42		
0028	設置場所		0005	000 - 0 - 02 - 7	ガス	専用	1.00	18134.00	18107.00	27.00	31.00	-12.90		
0029	設置場所		0005	000 - 0 - 02 - 8	大道	専用	1.00	119166.00	119145.00	21.00	11.00	90.90	a na managementa da fancina da fan	a de la constante de la constante de la constante parte de la constante de la constante de la constante de la c
0030	設置場所		0005	000 - 0 - 02 - 9	電気	専用	1.00	121774.00	121753.00	21.00	24.00	-12.50		

5.1L												
											平成 14年	10月17日
設置共	場所 入居者	アドレス	種別	区分	兼率	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減率(%)	谦	蝂
閅	0001	0-00-0-000	電灯	専用	1.00	20064.00	20060.00	4.00	2.00	100.00		
易所	0001	000 - 0 - 00 - 1	數力	専用	1.00	4776.00	4770.00	6. 00	8. 00	-25.00		
<del></del> 易所	0001	000 -0-00 -2	ガス	専用	1.00	6906. 00	6893. 00	13.00	10.00	30. 00		
哥所	0001	000 - 0 - 00 - 3	大道	専用	1.00	9333.00	9320.00	13.00	10.00	30.00		
訉	0001	000 - 0 - 00 - 4	電気	専用	1.00	11058.00	11052.00	6. 00	22. 00	-72.72		
所	0002	000 - 0 - 00 - 5	電灯	専用	1.00	13664.00	13645.00	19. 00	8. 00	137. 50		
刑	0002	9-00-0-000	動力	専用	1.00	25196.00	25170.00	26.00	6. 00	333. 33		
所	0002	000 - 0 - 00 - 1	ガス	専用	1.00	18150.00	18117.00	33.00	25.00	32.00		ana na ana ang ang ang ang ang ang ang a
所	0002	000 - 0 - 00 - 8	大道	専用	1.00	119167.00	119146.00	21.00	8. 00	162.50		
訮	0002	6-00-0-000	電気	専用	1.00	121782.00	121762.00	20.00	22. 00	-9. 09		
易所		000 - 0 - 01 - 0	電灯	共用	1.00	20065.00	20062.00	3. 00	4.00	-25.00		
易所		000 - 0 - 01 - 1	動力	共用	1.00	4778.00	4771.00	7.00	5.00	40.00		
易所		000 -0-01 -2	ガス	共用	1.00	6907.00	6898.00	9.00	11.00	-18. 18		
易所		000 - 0 - 01 - 3	火道	共用	1.00	9337.00	9323.00	14.00	13.00	7.69		
所		000 - 0 - 01 - 4	∎ 魚	共用	1.00	11060.00	11055.00	5.00	19. 00	-73.68		
所	0003	000 - 0 - 01 - 5	電灯	専用	1.00	13672.00	13656.00	16.00	18.00	-11.11		
所	0003	000 - 0 - 01 - 6	動力	専用	1.00	25204.00	25179.00	25.00	14.00	78.57		
所	0003	000 - 0 - 01 - 7	ガス	専用	1.00	18152.00	18127.00	25.00	22.00	13. 63		
迅	0003	000 - 0 - 01 - 8	水道	専用	1.00	119184.00	119153.00	31.00	11.00	181.81		
所	0003	000 -0-01 -6	麅 곐	専用	1.00	121795.00	121764.00	31.00	24.00	29.16		
<b>所</b>	0004	000 -0-02 -0	電灯	専用	1.00	20066. 00	20063. 00	3.00	4.00	-25.00		
訮	0004	000 -0-02 -1	動力	専用	1.00	4780.00	4774.00	6. 00	6.00	0.00		
所	0004	000 - 0 - 02 - 2	ガス	専用	1.00	6908. 00	6904.00	4.00	15.00	-73. 33		
閅所	0004	000 - 0 - 02 - 3	水道	専用	1.00	9343.00	9330.00	13.00	12.00	8. 33		
所	0004	000 - 0 - 02 - 4	∎ 魚	専用	1.00	11064.00	11055.00	9. 00	9.00	0. 00		
所	0005	000 -0-02 -5	電灯	専用	1.00	13681.00	13663.00	18.00	20.00	-10.00		
所	0005	000 - 0 - 02 - 6	動力	専用	1.00	25212.00	25192.00	20.00	24.00	-16.66		
所	0005	000 - 0 - 02 - 7	ガス	専用	1.00	18166.00	18134.00	32.00	27.00	18.51		
所	0002	000 - 0 - 02 - 8	水道	専用	1.00	119184.00	119166.00	18.00	21.00	-14. 28		
引所	0002	000 - 0 - 02 - 9	電気	専用	1.00	121799.00	121774.00	25.00	21.00	19. 04		

中途検針台帳

ビル管理会社

1ページ 平成 14年 10月17日

粃 攏 増減率(%) -47.36 0. 00 11.11 29.41 -33.33 3. 00 . 8. 00 19.00 9.00 17.00 前回使用量 2. 00 8. 00 10.00 10.00 22.00 今回使用量 9310.00 20058.00 6883.00 4762.00 11030.00 前回指針値 9320.00 20060.00 4770.00 6893.00 11052.00 今回指針値 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 兼承 区分 専用 専用 専用 専用 専用 種別 動力 ガス 電灯 水道 憲 0-00-0-000 000 - 0 - 00 - 1 000 - 0 - 00 - 2 000 - 0 - 00 - 3 000 - 0 - 00 - 4アドレス 入居者 0001 0001 0001 0001 0001 設置場所 設置場所 設置場所 設置場所 設置場所 設置場所 メータ 0002 0001 0003 0004 0005

1				I	) X	9 交換	檢針台帳	11112				平成 14年	1ペーペ 10月17日
<b>一</b>	设置場所	入居者	アドレス	種別	区分	乗承	今回指針値	前回指針値	今回使用醫	前回体用量	(%) 海道家 (%)	- - - -	I A
01 設置場所		0001	0-00-0-000	電灯	専用	1.00	20060.00	20058.00	2.00	3.00	-33. 33	E	ŗ
			AND AND IT IN A REAL AND IN ANALYSIS IN THE CARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	AND DESCRIPTION OF A DE	Lan upper and a land of program in the state of the state	And all a state and the state of the state o			NAME IN A REAL PROPERTY OF THE OWNER OF THE OWNER AND A REAL PROPERTY.				

ビル管理会社			へ居者	別定其	<u> </u>			1 平成 14年 10	ページ 0月17日
- 番号	メータ アドレ	ス 種 別	区分	1-9区分	今回定期指計值	前回定期指싊値	今回定期使用量	前回定期使用量	(%) 率 十 煙 軒
0001 入居者 1	0001 00000	)0 電灯	専用	検針	20060.00	20058.00	2.00	3.00	-33. 33
	0002 00000	11 動力	専用	検針	4770.00	4762.00	8.00	8. 00	0. 00
	0003 000000	)2 ガス	専用	検針	6893.00	6883.00	10.00	9.00	11.11
	0004 00000	33 水道	専用	検針	9320.00	9310.00	10.00	19.00	-47. 36
	0005 000000	)4 電気	専用	検針	11052.00	11030.00	22.00	17.00	29.41
0002 入居者 2	0000 00000	5 電灯	専用	検針	13645.00	13637.00	8.00	18.00	-55. 55
	0002 00000	6 動力	専用	検針	25170.00	25164.00	6. 00	32.00	-81. 25
	0008 00000	7 ガス	専用	検針	18117.00	18092.00	25.00	27.00	-7.40
	00000 6000	8 水道	専用	検針	119146.00	119138.00	8.00	25.00	-68. 00
	0010 00000	9 電気	専用	検針	121762.00	121740.00	22.00	23.00	-4. 34
0003 入居者 3	0016 000001	5 電灯	専用	検針	13656.00	13638.00	18.00	7. 00	157.14
	0017 000001	6 動力	専用	検針	25179.00	25165.00	14.00	20. 00	-30.00
	0018 000001	7 ガス	専用	検針	18127.00	18105.00	22.00	39.00	-43. 58
	0019 000001	8 水道	専用	検針	119153.00	119142.00	11.00	12. 00	-8. 33
	0020 000001	9 電気	専用	検針	121764.00	121740.00	24.00	16.00	50.00
	0031	電灯	専用	手入力	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	999.99
	0032	動力	専用	手入力	0.00	0. 00	0.00	0. 00	9 <b>99.</b> 99
	0033	ガス	専用	手入力	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	999 [.] 99
	0034	水道	専用	手入力	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	9 <b>99.</b> 99
	0035	電気	専用	手入力	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	999. 99
0004 入居者 4	0021 000002	0 電灯	専用	検針	20063.00	20059.00	4.00	3.00	33. 33
	0022 000002	1 動力	専用	検針	4774.00	4768.00	6. 00	<b>0</b> 0.00	-33.33
	0023 000002	2 ガス	専用	検針	6904.00	6889.00	15.00	10.00	50.00
	0024 000002	3 水道	専用	検針	9330.00	9318.00	12.00	16.00	-25.00
	0025 000002	4 電気	専用	検針	11055.00	11046.00	9.00	26.00	-65. 38
0005 人居者 5	0026 000002	5 電灯	専用	検針	13663.00	13643.00	20.00	8, 00	150.00
	0027 000002	6 動力	専用	検針	25192.00	25168.00	24.00	14.00	71.42
	0028 000002	7 ガス	専用	検針	18134.00	18107.00	27.00	31.00	-12.90
	0029 000002	8	専用	検針	119166.00	119145.00	21.00	11.00	90. 90
	0030 000002	9 電気	専用	検針	121774.00	121753.00	21.00	24.00	-12.50
	·								

1 ページ 改 14年 10月17 日	击	52, 000 0	52 000 69,000	69, 000 89, 000 0	0 89,000 46,000 0	0 46, 000 113, 000 0	113, 000 0	00000		0000	0000	0000	
<b>叶</b>									-				
影表	文 文 文 文	22, 000	22, 000	24, 000	9, 000	21, 000							
1 **	水道 水道	10, 000	8, 000	11,000	12, 000	21,000							
	<i> 1</i> ј Х	10, 000	25, 000	22, 000	15,000	27, 000							
	<u>動力</u> 動力	8, 000	6, 000	14, 000	6, 000	24, 000							
	電灯 電灯	2, 000	8, 000	18, 000	4, 000	20, 000							
	專 王 王 七 一 一 一 一 一 一 一												
余社	入居者名称	入居者 1	入居者 2	人居者 3	人居者 4	人居者ら	人居者 6	<b>\居者</b> 7	(居者 8	) I I	したよう	人居者 1 0	
ビル管理	¥ 世	0001	0002	0003	0004	0005	0000	<u>(</u> 2000	0008		6000	0010	

<u>請求書</u> ^{平成 14年 10月分} 殿

0001 入居者 1

## ビル管理会社

	種別	使用量	単価	従量料金	基本料金	使田料金
	電灯	2. 00kWh	1.000.00円	2,000円		
	動力	8. 00kWh	1,000.00円	8,000円		8,000円
専	ガス	10. 00m3	1,000.00円	10,000円	·	10 000円
	水道	10.00m3	1,000.00円	10,000円	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000円
	電気	22. 00kWh	1,000.00円	22,000円		22 000円
					*********	
用						
	電灯	<u> </u>	1,000.00円			
++	<u> </u>	<u>kwn</u>	1,000.00円			
*	リス					
					·	
	电 Xi	KWII	1,000.001			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		/	
田					· · · · · ·	
/13			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			· · · · ·			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
固						
定						
				``````````````````````````````````````		
<b></b>						
貫						
					<u> </u>	52,000円
					月 費 税	2,600円
					<u> </u>	54,600円

ビル管理会社				<	<u> 単 別                                  </u>	Γ X			1ページ 平成 14年 10月17 日
種別番号	種別名称	区分	基本料金	区 分 点 1	単位料金 1	区 分 点 2	単位料命 2	使用量	使 田 救 余
01	電灯	専 市 田 田	00	0.00	1, 000. 00 1, 000. 00			52.00 0.00	52,000
		令	0	•				52.00	52, 000
02	動力	■ 町 田 田 田	00	0.00	1,000.00		1992 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19	58.00	58, 000
		合計	0	0.00	1, 000.00			58.00	58, 000
03	ガス	■ 町田 田田	00	0.00	1,000.00			99. 00 0. 00	66, 000
		243	0		· · · · ·			90.00 99.00	99, 000
04	大道	町 田 田 田	00	0.00	1,000.00			62.00 0.00	62, 000
		合計	0	20 · 0	1, 000. 00			62.00	62, 000
05	電気	■ 世田 田田	00	0.00	1,000.00			98. 00 0.00	98, 000
onoonoo raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		合計	ò		00 000 <b>'</b>	·		98.00	98, 000
								総計	369, 000

種別集計表

4						検針	エブー	-リスト					—	ジ ー ペ
ビル	理会社												平成 14年1	0月17日
×-4		設置場所	入居者	アドレス	種別	区分	乗 奉	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減率(%)	筆	考
0001	設置場所		0001	0-00-0-000	電灯	専用	1.00	0.00	20060.00	0. 00	2. 00	0. 00	受信データなし	
0002	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 1	動力	専用	1.00	0. 00	4770.00	0. 00	8. 00	0.00	受信データなし	
0003	設置場所		0001	000 -0-00 -2	ガス	専用	1.00	0. 00	6893.00	0. 00	10.00	0. 00	受信データなし	
0004	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 3	大道	専用	1.00	0. 00	9320.00	0.00	10.00	0. 00	受信データなし	
0005	設置場所		0001	000 -0-00 -4	電気	専用	1.00	0. 00	11052.00	0. 00	22.00	0. 00	受信データなし	
9000	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 5	電灯	専用	1.00	0. 00	13645.00	0. 00	8. 00	0. 00	受信データなし	
0001	設置場所		0002	9-00-0-000	動力	専用	1.00	0. 00	25170.00	0. 00	6. 00	0. 00	受信データなし	
0008	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 1	ガス	専用	1.00	0. 00	18117.00	0. 00	25.00	0. 00	受信データなし	
6000	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 8	大道	専用	1.00	0. 00	119146.00	0. 00	8. 00	0. 00	受信データなし	
0010	設置場所		0002	6-00-0-000	∎ 魚	専用	1.00	00.00	121762.00	0. 00	22.00	0. 00	受信データなし	
0011	設置場所			000 - 0 - 01 - 0	電灯	共用	1.00	0. 00	20062. 00	0.00	4.00	00 .00	受信データなし	
0012	設置場所			000 -0-01 -1	動力	共用	1.00	0. 00	4771.00	0. 00	5.00	0. 00	受信データなし	
0013	設置場所			000 -0-01 -2	ガス	井 田	1.00	0. 00	6898.00	0. 00	11.00	0. 00	受信データなし	
0014	設置場所	- In the property description of the South S South South State South South State South State South State		000 - 0 - 01 - 3	水道	共用	1.00	0. 00	9323.00	0.00	13.00	0. 00	受信データなし	
0015	設置場所			000 -0-01 -4	麅 筄	井 田	1.00	0. 00	11055.00	0.00	19. 00	0. 00	受信データなし	
0016	設置場所		0003	000 -0-01 -5	電灯	専用	1.00	0. 00	13656.00	0.00	18. 00	0. 00	受信データなし	
0017	設置場所		0003	000 -0-01 -6	動力	専用	1.00	0. 00	25179.00	0.00	14.00	0. 00	受信データなし	
0018	設置場所		0003	000 -0-01 -7	ガス	専用	1.00	0. 00	18127.00	0.00	22.00	0. 00	受信データなし	
0019	設置場所		0003	000 -0-01 -8	水道	専用	1.00	0. 00	119153.00	0.00	11.00	0. 00	受信データなし	
0020	設置場所		0003	000 -0-01 -9	喸気	専用	1.00	0. 00	121764.00	0. 00	24.00	0. 00	受信データなし	
0021	設置場所		0004	000 -0-02 -0	電灯	専用	1.00	0. 00	20063. 00	0.00	4.00	0. 00	受信データなし	
0022	設置場所		0004	000 -0-02 -1	動力	専用	1.00	0. 00	4774.00	0. 00	6. 00	0. 00	受信データなし	
0023	設置場所		0004	000 -0-02 -2	ガス	専用	1.00	0. 00	6904. 00	0. 00	15.00	0. 00	受信データなし	
0024	設置場所		0004	000 -0-02 -3	水道	専用	1.00	0. 00	9330.00	0. 00	12. 00	0. 00	受信データなし	NORMAN THE CONTRACT OF A CONTRAC
0025	設置場所		0004	000 - 0 - 02 - 4	電気	専用	1.00	0. 00	11055.00	0. 00	9.00	0. 00	受信データなし	
0026	設置場所		0005	000 -0-02 -5	電灯	専用	1.00	0. 00	13663.00	0. 00	20.00	0. 00	受信データなし	
0027	設置場所		0005	000 -0-02 -6	動力	専用	1.00	0. 00	25192.00	0. 00	24.00	0. 00	受信データなし	
0028	設置場所		0005	000 -0-02 -7	ガス	専用	1.00	0. 00	18134.00	0. 00	27.00	0.00	受信データなし	
0029	設置場所		0005	000 -0-02 -8	水道	専用	1.00	0. 00	119166.00	0. 00	21.00	0. 00	受信データなし	
0030	設置場所		0005	000 -0-02 -9	喸気	専用	1.00	0. 00	121774.00	0.00	21.00	0.00	受信データなし	

ジーペー	平成 14年10月17日	備		***************************************	***************************************													*****		-				- 1447 271-747 271-7471-7471-7471-7471-7471-7471-7471-7				9.7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			
		増減率(%)	-33.33	11.11	-47.36	29.41	-55. 55	-81. 25	-7.40	-68.00	-4.34	33. 33	-50.00	37.50	-5.00	157.14	-30.00	-43.58	-8. 33	50.00	33. 33	-33. 33	50.00	-25.00	-65. 38	150.00	71.42	-12.90	90.90	-12. 50	
		前回使用量	3.00	9. 00	19.00	17.00	18.00	32.00	27.00	25.00	23.00	3.00	10.00	8.00	20.00	7.00	20.00	39.00	12.00	16.00	3.00	9. 00	10.00	16.00	26.00	8. 00	14.00	31.00	11.00	24.00	
		今回使用量	2.00	10.00	10.00	22. 00	8. 00	6. 00	25.00	8.00	22.00	4.00	5.00	11.00	19.00	18.00	14.00	22. 00	11.00	24.00	4.00	6. 00	15.00	12.00	9. 00	20.00	24.00	27.00	21.00	21.00	
スト		前回指針値	20058.00	6883.00	9310.00	11030.00	13637.00	25164.00	18092.00	119138.00	121740.00	20058.00	4766.00	6887.00	11036.00	13638.00	25165.00	18105.00	119142.00	121740.00	20059.00	4768.00	6889.00	9318.00	11046.00	13643.00	25168.00	18107.00	119145.00	121753.00	
エックリ	·	今回指針値	20060.00	6893.00	9320.00	11052.00	13645.00	25170.00	18117.00	119146.00	121762.00	20062.00	4771.00	6898.00	11055.00	13656.00	25179.00	18127.00	119153.00	121764.00	20063.00	4774.00	6904.00	9330.00	11055.00	13663.00	25192.00	18134.00	119166.00	121774.00	
減チ		乗率	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
用量堆		区分	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	共用	共用	共用	共用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	
受		種別	電灯	ガス	水道	電気	電灯	動力	ガス	水道	電気	電灯	動力	ňл	∎ 河	電灯	動力	ガス	水道	∎ 魚	電灯	動力	ガス	大道	電気	電灯	動力	ガス	大道	電気	
	x	アドレス	0-00-0-000	000 -0-00 -2	000 -0-00 -3	000 - 0 - 00 - 4	000 -0-00 - 2	9-00-0-000	000 - 0 - 00 - 1	000 - 0 - 00 - 8	6-00-0-000	000 -0-01 -0	000 - 0 - 01 - 1	000 -0-01 -2	000 -0-01 -4	000 - 0 - 01 - 5	000 -0-01 -6	000 - 0 - 01 - 7	000 - 0 - 01 - 8	000 - 0 - 01 - 9	000 - 0 - 02 - 0	000 - 0 - 02 - 1	000 -0-02 -2	000 -0-02 -3	000 -0-02 -4	000 -0-02 -5	000 -0-02 -6	000 -0-02 -7	000 -0-02 -8	000 -0-02 -9	
		入居者	0001	0001	0001	0001	0002	0002	0002	0002	0002					0003	0003	0003	0003	0003	0004	0004	0004	0004	0004	0002 (	0005 1	0002 (	0005 (	0005	
		設置場所																												an a demonstration of the destination of the standard of the standard of the destination of the dest	
	<b>埋</b> 弦 在		設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	設置場所	
1. At-1.	ロル官	メータ	0001	0003	0004	0005	9000	0007	0008	6000	0010	0011	0012	0013	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	

.

4						、進行	チェッ	ノリス	~					1ペー ジーペー
ビーに	理会社												平成 14年	10月17日
メータ		設置場所	入居者	アドレス	種別	区分	奉奉	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	曽減率(%)	頩	籷
0001	設置場所		0001	0-00-0-000	電灯	専用	1.00	20066.00	20066.00	0. 00	6.00 -	-100.00		
0002	設置場所	ан торитор на из и и и и и и и и и и и и и и и и и и	0001	000 -0-00 -1	動力	専用	1.00	4780.00	4780.00	0. 00	10.00 -	-100.00		
0003	設置場所		0001	000 -0-00 -2	ガス	専用	1.00	6908.00	6908.00	0. 00	15.00 -	-100.00		
0004	設置場所		0001	000 -0-00 -3	大道	専用	1.00	9343.00	9343.00	0. 00	23.00 -	-100.00		
0005	設置場所		0001	000 - 0 - 00 - 4	電気	専用	1.00	11064.00	11064.00	0. 00	12.00 -	-100.00		
9000	設置場所		0002	000 -0-00 -5	電灯	専用	1.00	13681.00	13681.00	0. 00	36.00 -	-100.00		
0001	設置場所		0002	9-00-0-000	動力	専用	1.00	25212.00	25212.00	0. 00	42.00 -	-100.00		
0008	設置場所		0002	000 - 0 - 00 - 1	ガス	専用	1.00	18166.00	18166.00	0. 00	49.00 -	-100.00		-
6000	設置場所		0002	000 -0-00 -8	火道	専用	1.00	119184.00	119184.00	0. 00	38.00 -	-100.00		
0010	設置場所		0002	6-00-0-000	電気	専用	1.00	121799.00	121799.00	0. 00	37.00 -	-100.00		
0011	設置場所			000 -0-01 -0	電灯	₩ 王	1.00	20066. 00	20066. 00	0. 00	4.00 -	-100.00		
0012	設置場所			000 -0-01 -1	動力	共用	1.00	4780.00	4780.00	0. 00	9.00 -	-100.00		
0013	設置場所			000 -0-01 -2	ガス	共用	1.00	6908.00	6908.00	0. 00	10.00 -	-100.00	ver av southered to be a south	
0014	設置場所	en en enteren en e		000 -0-01 -3	水道	共用	1.00	9343.00	9343.00	0.00	20.00 -	-100.00		
0015	設置場所			000 -0-01 -4	電気	共用	1.00	11064.00	11064.00	0. 00	9.00 -	-100.00		
0016	設置場所		0003	000 -0-01 -5	電灯	専用	1.00	13681.00	13681.00	0. 00	25.00 -	-100.00		
0017	設置場所		0003	000 -0-01 -6	動力	専用	1.00	25212.00	25212.00	0. 00	33.00 -	-100.00		
0018	設置場所		0003	000 -0-01 -7	ガス	専用	1.00	18166.00	18166.00	0.00	39.00 -	-100.00		
0019	設置場所		0003	000 - 0 - 01 - 8	火道	専用	1.00	119184.00	119184.00	0. 00	31.00 -	-100.00		
0020	設置場所		0003	000 -0-01 -9	電気	専用	1.00	121799.00	121799.00	0. 00	35.00 -	-100.00		
0021	設置場所		0004	000 -0-02 -0	電灯	専用	1.00	20066. 00	20066. 00	0. 00	3. 00 -	100.00		
0022	設置場所		0004	000 -0-02 -1	動力	専用	1.00	4780.00	4780.00	0. 00	6. 00 –	100.00		ANNON A ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN
0023	設置場所		0004	000 -0-02 -2	ガス	専用	1.00	6908. 00	6908. 00	0.00	4.00 -	100.00		
0024	設置場所		0004	000 -0-02 -3	火道	専用	1.00	9343.00	9343.00	0. 00	13.00 -	100.00		NAME OF TAXABLE AND ADDRESS OF TAXABLE ADDRESS OF TAXAB
0025	設置場所		0004	000 - 0 - 02 - 4	電気	専用	1.00	11064.00	11064.00	0. 00	9.00 -	100.00		
0026	設置場所		0005	000 -0-02 -5	電灯	専用	1.00	13681.00	13681.00	0.00	18.00 -	100.00		
0027	設置場所		0005	000 -0-02 -6	動力	専用	1.00	25212.00	25212.00	0. 00	20.00 -	100.00		
0028	設置場所	The second seco second second sec	0005	000 - 0 - 02 - 7	ガス	専用	1.00	18166.00	18166.00	0. 00	32. 00 -	100.00		
0029	設置場所		0005	000 -0-02 -8	火道	専用	1.00	119184.00	119184.00	0. 00	18.00 -	100.00		
0030	設置場所		0002	000 -0-02 -9	電気	専用	1.00	121799.00	121799.00	0.00	25. 00 -	100.00		
										a de la constante (a la constante de la constan			and in the second date in the second state of	A DE LANDER AND AND AND AN AND AN AND AND AND AND A

渔

手入力メータリスト

						手	カメー	-タリスト						ジーペー
バト島	理会社								<b> </b> .				平成 14年	10月17日
オーダ		設置場所	入居者	アドレス	種別	区分	乗率	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減率(%)	朣	쌗
0031	設置場所		0003	1	電灯	専用	1.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00		,
0032	設置場所		0003		動力	専用	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00		ny a na siya matana ayo ga waxaa ayo ga waxaa ayo aha
0033	設置場所		0003		ガス	専用	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00		
0034	設置場所		0003		水道	専用	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00		
0035	設置場所		0003	-	電気	専用	1.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	-	

C/Fremesta <u> <u>ABA ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> <u>ABA</u> </u>						
人居者時         人居者特         人居者特         山屋等身           000         人居者         100         人居者           001         人居者         100         人居者           003         人居者         100         人居者           003         人居者         100         人居者           003         人居者         100         人居者           004         人居者         100         人居者           0010         人居者         100         人居者           0010         人居者         10         10	ビル管理会社		• • •	入居者情報リン	4	1ページ 平成 14年 10月17日
0.001 人居者1 0.02 人居者2 0.03 人居者3 0.03 人居者5 0.06 人居者5 0.00 人居者1 0.00 人居者6 0.00 人居者10 0.01 人居者10	入居者番号	入居者名称	ЛR	者住所	日座番号	
000         入屋倉           001         入屋首           003         入屋首           004         入屋首           005         入居首           001         入居首           002         入居首           003         入居首           004         人居首           005         人居首           001         人居首           003         人居首	0001	入居者 1				
1013 入陸者 3 1013 人陸者 5 1016 人屋者 1 1017 人居者 1 1010 人居者 1 1010 人居者 10	0002	入居者2		11 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -		
0005         入居者5           0006         入居者1           0006         入居者10           0010         入居者10	0003	人居者 3 A 民 <del>*</del> 4				
000         人展者:           001         人展者:           003         人居者:           0010         人居者:           0010         人居者:	0004	人店有 4 入居老 5				
0007         入屋者7           008         人屋者3           0010         人屋者10	0000	///日				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
000         万国省           0010         入国者           0010         入国者           100         小国者	2000	入居者 7				
000         入陸者 1           001         入陸者 1.0	0008	入居者 8	****			
	6000	入居者 9				
	0010	入居者10				

バッ徳理:	会社	<		よう く こ				平成 1	1ページ 4年 10月17日
ダーメ	設置場所	令凶王皇	語	4-4R4	ן ק ר	H H	口体并已。	- ↓ # \$	
0001	設置場所	車用	電灯	梅轩	0-00-0-00	₩ 1 00	<u> </u>	快適千月	豆豉区が 茎臼
0002	設置場所	専用	<u>勤</u> 力	検針	000-0-00-1	1.00	0001		克 約 2
0003	設置場所	専用	ガス	検針	000-0-00-2	1.00	0001		数 数
0004	設置場所	専用	水道	検針	000-0-00-3	1.00	0001		略 破 御
0005	設置場所	専用	電気	検針	000-0-00-4	1.00	0001		影響
9000	設置場所	専用	電灯	検針	000-0-00-2	1.00	0002	And and a subsection of the su	略 御 御
2000	設置場所	専用	動力	検針	9-00-0-000	1.00	0002	*****	必缺 砂袋
0008	設置場所	専用	ガス	検針	2-00-0-000	1.00	0002		、 数
6000	設置場所	専用	水道	検針	000-0-00-8	1.00	0002		路錄
0010	設置場所	専用	電気	検針	000-0-00-0	1.00	0002		發録
0011	設置場所	共用	電灯	検針	000-0-01-0	1.00			登録
0012	設置場所	共用	動力	検針	000-0-01-1	1.00			路錄
0013	設置場所	共用	ガス	検針	000-0-01-2	1.00			登録
0014	設置場所	共用	水道	検針	000-0-01-3	1.00			路 御 御
0015	設置場所	共用	電気	検針	000-0-01-4	1.00			路錄
0016	設置場所	専用	電灯	検針	000-0-01-5	1.00	0003		路録
0017	設置場所	専用	動力	検針	000-0-01-6	1.00	0003		路 御 御
0018	設置場所	専用	ガス	検針	000-0-01-7	1.00	0003		。 (1) (1)
0019	設置場所	専用	水道	検針	000-0-01-8	1.00	0003		路 路 路
0020	設置場所	専用	電気	検針	000-0-01-9	1.00	0003		酸酸
0021	設置場所	専用	電灯	検針	000-0-02-0	1.00	0004		登録
0022	設置場所	専用	動力	検針	000-0-02-1	1.00	0004	NAVE MANY MANY AND	磅 码
0023	設置場所	専用	ガス	検針	000-0-02-2	1.00	0004		<del></del>
0024	設置場所	専用	水道	検針	000-0-02-3	1.00	0004		登録
0025	設置場所	専用	<b>で</b> 何	検針	000-0-02-4	1.00	0004		墢録
0026	設置場所 	専用	電灯	検針	000-0-02-5	1.00	0005		發發
0027	設置場所	専用	動力	検針	000-0-02-6	1.00	0005		磴 録
0028	設置場所	専用	ガス	検針	000-0-02-7	1.00	0005		磴 録
0029	設置場所	専用	水道	検針	000-0-02-8	1.00	0005		岛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0030	設置場所	専用	電気	検針	000-0-02-9	1.00	0005		酸酸

メータ情報リスト

自動検針システム TOSCAM-B20/W Windows7版 取扱説明書

初 版 2012年02月08日

版権所有、東光東芝メーターシステムズ株式会社 2012年 この資料の一部を当社の許可なく、 他に転用することを禁じます。 また、この内容は、予告なしに変更 することがありますので、ご了承く ださい。